

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung
/ Manuale d'uso / Betjeningsvejledning / Gebruiksaanwijzing

Référence : **DOD227N**

Machine à café portable

Portable coffee machine

/ Designation article SAP ES / Designation article SAP DE/ Designation article SAP IT /
Designation article SAP DK / Designation article SAP NL



LIVOO

Version : v.1.1

www.livoo.fr



Figure 1



Figure 2

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

FR

Commenté [AF1]: Ce chapitre peut-être omis dans certaines notice pour des raisons de coûts.

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

www.livoo.fr

1. N'utilisez pas ce produit dans des environnements où les conditions de température ou d'humidité sont élevées.
2. Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil.
3. N'essayez jamais de démonter ou de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
4. Débranchez l'alimentation lorsque le produit est complètement chargé.
5. Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
7. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
8. L'appareil ne doit pas être immergé. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
9. Débranchez toujours l'appareil en cas de dysfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.
10. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez le bouton seulement.
11. Mettez l'appareil sur une surface plane et stable.
12. Ne dépassez pas le niveau d'eau maximum autorisé. N'utilisez pas l'appareil s'il déborde.
13. L'appareil doit refroidir avant d'être nettoyé et rangé.
14. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
15. Éteignez toujours l'appareil avant d'assembler, de désassembler les accessoires ou avant de le nettoyer.
16. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées. Lorsque la durée de vie de la batterie est terminée, l'appareil doit être éliminé de façon sûre.
17. En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
18. MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
19. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation
20. Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé pour éviter tout danger.
21. AVERTISSEMENT : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
22. Si vous souhaitez utiliser votre produit avec un adaptateur (non fourni), utilisez uniquement un adaptateur délivrant un courant de 5V.
23. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

Caractéristiques techniques

Entrée : DC 5 V 2A – 3 Batteries lithium ion rechargeable : DC 3,7V 2500mAh – autonomie : Jusqu'à 4 cafés par charge avec la fonction chauffe, jusqu'à 50 cafés par charge avec extraction directe

Schéma : figure 1

1	Couvercle	6	Filtre pour café moulu
2	Réservoir	7	Filtre pour petite capsules
3	Ecran Led	8	Filtre pour grande capsules
4	Bouton marche arrêt	9	Tasse
5	Voyant lumineux	10	Joint anti dérapant

Instruction de chargement

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Insérez l'embout USB type C dans le port prévu à cet effet sur l'appareil. Connectez le port USB du câble à un dispositif capable de charger votre appareil. L'écran affiche le niveau de batterie restant et le voyant lumineux est rouge lorsqu'il ne reste plus que 25% de charge. Respectez attentivement la tension maximale de charge indiquée sur le produit (5V) pour ne pas endommager le produit. Le voyant lumineux devient vert lorsque l'appareil est chargé. Temps de charge 5 heures.

Utilisation de l'appareil

Lorsque votre appareil est chargé, vous pouvez l'utiliser avec de l'eau chaud ou froide. Retirez le couvercle et versez de l'eau dans le réservoir, veillez à ce que cela ne déborde pas (figure 1). Fermez le couvercle. Choisissez le type de filtre dont vous avez besoin, remplissez-le et mettez-le en place (figure 2).

Réaliser un café avec de l'eau froide :

Un appui plus long permet d'extraire le café froid. Pour chauffer l'eau appuyez deux fois sur le bouton et attendez environ 5 minutes, 4 bips vous indiquent que le café chaud commence à couler.

Réaliser un café avec de l'eau chaude : un appui long sur marche arrêt permet d'extraire le café chaud. Il est préférable d'utiliser de l'eau chaude si vous souhaitez libérer toutes les saveurs de votre café.

Lorsque l'eau chauffe l'écran lumineux affiche la température en degrés Celsius.

Ne chauffez jamais l'appareil si le réservoir est vide.

Nettoyage et entretien

Attendez que l'appareil soit refroidi.ne plongez pas la base de l'appareil dans l'eau. Essuyez-la avec un chiffon humide. Nettoyez les filtres, et la tasse avec de l'eau savonneuse puis rincez et séchez.

Problèmes	Causes	Solutions
Le voyant rouge reste allumé pendant 8 secondes	Dysfonctionnement batterie	Chargez l'appareil pendant 3 à 5 heures pour vous assurer qu'il est complètement rechargé.
La lumière rouge clignote lentement et des bips sont émis pendant 5 secondes	Temps de chauffe de plus de 15 minutes, l'appareil cesse de fonctionner	Redémarrez. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour chauffer de l'eau.
La lumière rouge clignote et des bips sont émis pendant 5 secondes	Protection contre la surchauffe	Enlève le couvercle pour refroidir l'appareil pendant 5 minutes.
Extraction de l'eau uniquement	Filtre pour grande ou petite capsule n'est pas bien fixé	Vissez correctement le filtre pour grande capsule.
Présence de résidus dans le café moulu extrait	La poudre de café déborde	Ne remplissez pas trop le filtre pour café moulu et tassez la poudre avec une cuillère



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible.

Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

Please read the instructions below carefully before using the appliance and save them for future use.

Improper use of the device may damage it or injure the user. Make sure that you are using the device for the purpose for which it is designed. We do not accept any liability for damage (damages) due to incorrect use or mishandling.

1. Do not use this product in environments with high temperature or humidity conditions.
2. Avoid exposure to direct sunlight.
3. Never attempt to disassemble or modify the product in any way.
4. Disconnect the power supply when the product is fully charged.
5. Do not touch the fan with wet hands.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
7. The device must only be supplied at safety extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance.
8. The appliance must not be immersed in water. Do not put it in the dishwasher.

www.livoo.fr

- 9. Always unplug the appliance in the event of a malfunction, before filling it, after use or before cleaning it.
- 10. Do not touch hot surfaces. Use the button only.
- 11. Place the appliance on a flat, stable surface.
- 12. Do not exceed the maximum water level. Do not use the appliance if it overflows.
- 13. The appliance must cool down before being cleaned and stored.
- 14. This type of appliance is not designed for continuous use; it is not a professional appliance and must be switched off temporarily.
- 15. Always switch off the appliance before assembling or disassembling accessories or cleaning it.
- 16. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
- 17. If the USB cable is damaged, it should be replaced to avoid danger.
- 18. WARNING: For charging, use only the included detachable USB cable.
- 19. If you want to use your product with an adapter (not included), use only an adapter that delivers 5V current.
- 20. Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food, thanks to refer to the below paragraph "Cleaning" in the manual.
- 21. Warning: Potential injury from misuse
- 22. The heating element surface is subject to residual heat after use.
- 23. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

Technical characteristics

Input: DC 5 V 2A – 3 Rechargeable lithium ion batteries: DC 3.7V 2500mAh – battery life: up to 4 coffees per charge with the heating function, up to 50 coffees per charge with direct extraction

Diagram: Figure 1

1	Lid	6	Filter for ground coffee
2	Tank	7	Filter for small capsules
3	LED screen	8	Filter for large capsules
4	On-off button	9	Cup
5	Indicator light	10	Anti-slip seal

Charging Instruction

Fully charge the device before using it. Insert the USB Type-C tip into the USB Type-C port on the device. Connect the cable's USB port to a device that can charge your device. The display shows the remaining battery level and the indicator light is red when there is only 25% charge left. Carefully observe the maximum charging voltage indicated on the product (5V) to avoid damaging the product. The indicator light will turn green when the device is charged. Charging time 5 hours.

Using the device

When your device is charged, you can use it with hot or cold water. Remove the lid and pour water into the tank, making sure it doesn't overflow (Figure 1). Close the lid. Choose the type of filter you need, fill it up, and put it in place (Figure 2).

Making coffee with cold water:

A longer press allows the cold coffee to be extracted. To heat the water, press the button twice and wait for about 5 minutes, 4 beeps tell you that the hot coffee is starting to flow.

Making coffee with hot water: a long press on stop will extract the hot coffee. It's best to use hot water if you want to release all the flavours of your coffee.

When the water heats up, the LED screen displays the temperature in degrees Celsius.

Never heat the unit if the tank is empty.

Cleaning and maintenance

Wait until the device is refroidi.ne not immerse the base of the device in water. Wipe it with a damp cloth. Clean the filters, and the cup with soapy water then rinse and dry.

Problems	Causes	Solutions
Red light stays on for 8 seconds	Battery malfunction	Charge the device for 3-5 hours to ensure it is fully charged.
The red-light flashes slowly and beeps are emitted for 5 seconds	Heat-up time of more than 15 minutes, the unit stops working	Restart. Press the power button twice to heat water.
The red-light flashes and beeps are emitted for 5 seconds	Overheat protection	Remove the lid to cool the unit for 5 minutes.
Water extraction only	Filter for large or small capsule is not well fixed	Screw the filter properly for large capsule.
Presence of residues in the extracted ground coffee	Coffee powder overflows	Do not overfill the ground coffee filter and press the powder with a spoon



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).
(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

www.livoo.fr

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro. El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. No utilice este producto en entornos con altas temperaturas o condiciones de humedad.
2. Evita la exposición directa a la luz solar.
3. Nunca intente desmontar o modificar el producto de ninguna manera.
4. Desconecta la fuente de alimentación cuando el producto esté completamente cargado.
5. No toque el producto con las manos mojadas.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, siempre que estén supervisados, hayan recibido instrucción sobre cómo utilizarlo de forma segura y sean conscientes de los riesgos implicados. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados. Mantén el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, si están supervisadas, han recibido instrucciones sobre cómo utilizarlos de forma segura y son conscientes de los riesgos implicados. Los niños no deberían jugar con el dispositivo.
7. El dispositivo debe alimentarse solo bajo el voltaje de seguridad muy bajo correspondiente a la marca del dispositivo.
8. El dispositivo no debe sumergirse. No lo metas en el lavavajillas.
9. Siempre desenchufa el aparato en caso de fallo, antes de llenarlo, después de usarlo o antes de limpiar.
10. No toques superficies calientes. Usa solo el botón.
11. Coloca el dispositivo sobre una superficie plana y estable.
12. No excedas el nivel máximo permitido de agua. No uses el electrodoméstico si se desborda.
13. El aparato debe enfriarse antes de ser limpiado y almacenado.
14. Este tipo de dispositivo no está hecho para funcionar de forma continua, no es un dispositivo profesional, es necesario detenerlo temporalmente.
15. Apaga siempre el electrodoméstico antes de montarlo, desmontar accesorios o antes de limpiar.
16. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar. Cuando la batería se acaba, el dispositivo debe desecharse de forma segura.
17. Para información detallada sobre cómo limpiar las superficies de contacto con alimentos, consulta la siguiente sección del folleto del envase.
18. PRECAUCIÓN: Riesgos de lesión si se usa incorrectamente.
19. La superficie del elemento calefactor muestra calor residual tras su uso.
20. Si el cable USB está dañado, debe reemplazarse para evitar peligros.
21. ADVERTENCIA: Para cargar, usa solo el cable USB desmontable incluido.
22. Si quieres usar tu producto con un adaptador (no incluido), usa solo un adaptador que suministre corriente de 5V.

www.livoo.fr

23. Este aparato está pensado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- zonas de cocina reservadas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales;
 - granjas;
 - el uso por parte de los huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Entornos tipo bed and breakfast.

Características técnicas

Entrada: DC 5 V 2A – 3 baterías recargables de ion de litio: DC 3,7V 2500mAh – duración de funcionamiento: Hasta 4 cafés por carga con la función de calentamiento, hasta 50 cafés por carga con extracción directa

Diagrama: Figura 1

1	Tapa	6	Filtro para café molido
2	Tanque	7	Filtro para cápsulas pequeñas
3	Pantalla LED	8	Filtro para cápsulas grandes
4	Botón de encendido y apagado	9	Copa
5	Luz indicadora	10	Sello antideslizante

Instrucción de carga

Carga completamente el dispositivo antes de usarlo. Inserta la punta USB Tipo-C en el puerto USB Tipo-C del dispositivo. Conecta el puerto USB del cable a un dispositivo que pueda cargar tu dispositivo. La pantalla muestra el nivel restante de batería y la luz indicadora está en rojo cuando solo queda un 25% de carga. Observa cuidadosamente el voltaje máximo de carga indicado en el producto (5V) para evitar dañarlo. La luz indicadora se pondrá verde cuando el dispositivo esté cargado. Tiempo de carga 5 horas.

Uso del dispositivo

Cuando tu dispositivo está cargado, puedes usarlo con agua caliente o fría. Quita la tapa y vierte agua en el acuario, asegurándote de que no se desborde (Figura 1). Cierra la tapa. Elige el tipo de filtro que necesitas, llénalo y colócalo en su sitio (Figura 2).

Preparar café con agua fría:

Una prensa más larga permite extraer el café frío. Para calentar el agua, pulsa el botón dos veces y espera unos 5 minutos; 4 pitidos te indican que el café caliente está empezando a fluir.

Hacer café con agua caliente: un stop largo y pulsado extrae el café caliente. Lo mejor es usar agua caliente si quieres liberar todos los sabores de tu café.

Cuando el agua se calienta, la pantalla brillante muestra la temperatura en grados Celsius.

Nunca calientes la unidad si el depósito está vacío.

Limpieza y mantenimiento

Espera a que el dispositivo esté refrigid. no sumergir la base del dispositivo en agua. Limpiala con un paño húmedo. Limpia los filtros y la taza con agua jabonosa, luego enjuaga y seca.

Problemas	Causas	Soluciones
La luz roja permanece encendida durante 8	Avería de la batería	Carga el dispositivo durante 3-5 horas para asegurarte de que está completamente

segundos		cargado.
La luz roja parpadea lentamente y emiten pitidos durante 5 segundos	Con un tiempo de calentamiento superior a 15 minutos, la unidad deja de funcionar	Reinicia. Pulsa el botón de encendido dos veces para calentar agua.
La luz roja parpadea y emite pitidos durante 5 segundos	Protección contra el sobrecalentamiento	Quita la tapa para enfriar la unidad durante 5 minutos.
Solo extracción de agua	El filtro para cápsulas grandes o pequeñas no está bien fijado	Atornilla bien el filtro para cápsulas grandes.
Presencia de residuos en el café molido extraído	El polvo de café se desborda	No llenes demasiado el filtro de café molido y presiona el polvo con una cuchara



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind. Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
3. Versuchen Sie niemals, das Produkt in irgendeiner Weise zu zerlegen oder zu verändern.
4. Trennen Sie das Netzteil, wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist.
5. Fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an.
6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie unter Aufsicht stehen, in der sicheren Nutzung des Geräts unterrichtet wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie unter Aufsicht sind, in der sicheren Nutzung des Geräts unterrichtet wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
7. Das Gerät darf nur unter der sehr niedrigen Sicherheitsspannung betrieben werden, die der Markierung entspricht.
8. Das Gerät sollte nicht untergetaucht werden. Nicht in die Spülmaschine stellen.
9. Ziehen Sie das Gerät immer aus dem Strom bei Fehlfunktionen, bevor Sie es füllen, nach Gebrauch oder vor der Reinigung verwenden.
10. Berühre keine heißen Oberflächen. Benutze nur den Knopf.
11. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche.
12. Überschreiten Sie den maximal zulässigen Wasserstand nicht. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es überläuft.
13. Das Gerät muss vor der Reinigung und Lagerung abkühlen.
14. Diese Art von Gerät ist nicht für den kontinuierlichen Betrieb ausgelegt, es ist kein professionelles Gerät, es ist notwendig, es vorübergehend zu stoppen.
15. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Zubehör zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.
16. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ersetzt werden können. Wenn die Akkulaufzeit vorbei ist, sollte das Gerät sicher entsorgt werden.
17. Für detaillierte Informationen zur Reinigung von Kontaktflächen mit Lebensmitteln siehe bitte den folgenden Abschnitt des Paketbeizettels.
18. VORSICHT: Verletzungsrisiken bei Missbrauch.
19. Die Oberfläche des Heizelements zeigt nach Gebrauch Restwärme.
20. Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, sollte es ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
21. WARNUNG: Zum Laden verwenden Sie nur das mitgelieferte, abnehmbare USB-Kabel.
22. Wenn du dein Produkt mit einem Adapter verwenden möchtest (nicht enthalten), verwende nur einen Adapter, der 5V Strom liefert.
23. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen gedacht, wie zum Beispiel:
 - a. Küchenbereiche, die für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen beruflichen Umgebungen reserviert sind;
 - b. Bauernhöfe;

- c. die Nutzung von Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen durch Gäste;
- d. Bed & Breakfast-Umgebungen.

Technische Eigenschaften

Eingang: DC 5 V 2A – 3 wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien: DC 3,7V 2500mAh –
 Betriebsdauer: Bis zu 4 Kaffees pro Ladung mit Heizfunktion, bis zu 50 Kaffees pro Ladung mit direkter Extraktion

Diagramm: Abbildung 1

1	Deckel	6	Filter für gemahlene Kaffee
2	Panzer	7	Filter für kleine Kapseln
3	LED-Bildschirm	8	Filter für große Kapseln
4	Ein-aus-Knopf	9	Tasse
5	Kontrollleuchte	10	Rutschsicherungsichtung

Ladeanweisung

Lade das Gerät vor der Nutzung vollständig auf. Stecken Sie die USB Type-C-Spitze in den USB Type-C-Anschluss des Geräts. Verbinde den USB-Anschluss des Kabels mit einem Gerät, das dein Gerät aufladen kann. Das Display zeigt den verbleibenden Batteriestand an und die Anzeige ist rot, wenn nur noch 25 % Ladung übrig sind. Achten Sie sorgfältig auf die auf dem Produkt angegebene maximale Ladespannung (5V), um eine Beschädigung zu vermeiden. Die Kontrollleuchte wird grün, wenn das Gerät geladen ist. Ladezeit 5 Stunden.

Nutzung des Geräts

Wenn Ihr Gerät geladen ist, können Sie es mit warmem oder kaltem Wasser verwenden. Nehmen Sie den Deckel ab und gießen Sie Wasser in das Becken, achten Sie darauf, dass es nicht überläuft (Abbildung 1). Schließ den Deckel. Wählen Sie den benötigten Filtertyp, füllen Sie ihn auf und setzen Sie ihn ein (Abbildung 2).

Kaffee mit kaltem Wasser zubereiten:

Eine längere Presse ermöglicht es, den kalten Kaffee zu extrahieren. Um das Wasser zu erhitzen, drücken Sie den Knopf zweimal und warten Sie etwa 5 Minuten, vier Pieptöne zeigen an, dass der heiße Kaffee zu fließen beginnt.

Kaffee mit heißem Wasser zubereiten: Ein langer Druck auf Stopp zieht den heißen Kaffee heraus. Am besten verwenden Sie heißes Wasser, wenn Sie alle Aromen Ihres Kaffees freisetzen möchten.

Wenn das Wasser sich erwärmt, zeigt das helle Display die Temperatur in Grad Celsius an.

Heizen Sie das Gerät niemals, wenn der Tank leer ist.

Reinigung und Wartung

Warte, bis das Gerät refroidi.ne nicht in Wasser tauchen. Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie die Filter und den Becher mit Seifenwasser, dann spülen und trocknen.

Probleme	Ursachen	Lösungen
Das rote Licht bleibt 8 Sekunden lang leuchtet	Batteriefehler	Lade das Gerät 3-5 Stunden lang, um sicherzustellen, dass es vollständig geladen ist.

Das rote Licht blinkt langsam und es werden 5 Sekunden lang Pieptöne ausgegeben	Bei einer Aufwärmzeit von mehr als 15 Minuten hört das Gerät auf zu funktionieren	Neustart. Drücken Sie zweimal den Power-Knopf, um Wasser zu erhitzen.
Das rote Licht blinkt und piept für 5 Sekunden	Überhitzungsschutz	Nimm den Deckel ab, um das Gerät für 5 Minuten abzukühlen.
Nur Wasserabnahme	Der Filter für große oder kleine Kapseln ist nicht gut fixiert	Schraube den Filter richtig für große Kapseln fest.
Anwesenheit von Rückständen im extrahierten gemahlene Kaffee	Kaffeepulver läuft über	Fülle den Kaffeefilter nicht zu viel und drücke das Pulver mit einem Löffel



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

www.livoo.fr

1. **Non utilizzare questo prodotto in ambienti con condizioni di alta temperatura o umidità.**
2. **Evita l'esposizione alla luce solare diretta.**
3. **Non tentare mai di smontare o modificare il prodotto in alcun modo.**
4. **Scollega l'alimentatore quando il prodotto è completamente carico.**
5. **Non toccare il prodotto con le mani bagnate.**
6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, se sono sorvegliati, hanno ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in sicurezza e sono consapevoli dei rischi associati. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere eseguite dai bambini a meno che non abbiano 8 anni o più e siano supervisionati. Tieni l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non hanno esperienza e conoscenze, se sono supervisionate, hanno ricevuto istruzioni su come utilizzare in sicurezza e sono consapevoli dei rischi coinvolti. I bambini non dovrebbero giocare con il dispositivo.
7. **Il dispositivo deve essere alimentato solo con la tensione di sicurezza molto bassa corrispondente alla marcatura del dispositivo.**
8. **Il dispositivo non dovrebbe essere sommerso. Non mettere nella lavastoviglie.**
9. **Scollega sempre l'apparecchio in caso di malfunzionamento, prima di riempirlo, dopo l'uso o prima della pulizia.**
10. **Non toccare superfici calde. Usa solo il pulsante.**
11. **Posiziona il dispositivo su una superficie piana e stabile.**
12. **Non superare il livello massimo consentito dell'acqua. Non usare l'elettrodomestico se trabocca.**
13. **L'elettrodomestico deve raffreddarsi prima di essere pulito e conservato.**
14. **Questo tipo di dispositivo non è progettato per funzionare continuamente, non è un dispositivo professionale, è necessario fermarlo temporaneamente.**
15. **Spegni sempre l'elettrodomestico prima di montare, smontare gli accessori o prima di pulire.**
16. Questo dispositivo contiene batterie che non possono essere sostituite. Quando la durata della batteria è esaurita, il dispositivo dovrebbe essere smaltito in sicurezza.
17. **Per informazioni dettagliate su come pulire le superfici a contatto con gli alimenti, si prega di consultare la seguente sezione del volantino confezionato.**
18. **ATTENZIONE: Rischi di infortunio in caso di uso improprio.**
19. **La superficie dell'elemento riscaldante mostra calore residuo dopo l'uso**
20. **Se il cavo USB è danneggiato, dovrebbe essere sostituito per evitare pericoli.**
21. **ATTENZIONE: Per la ricarica, usa solo il cavo USB staccabile incluso.**
22. **Se vuoi usare il tuo prodotto con un adattatore (non incluso), usa solo un adattatore che fornisce 5V di corrente.**
23. **Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:**
 - a. **Aree cucina riservate al personale di negozi, uffici e altri ambienti professionali;**
 - b. **fattorie;**
 - c. **l'uso da parte degli ospiti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;**
 - d. **Ambienti tipo bed and breakfast.**

Caratteristiche tecniche

Ingresso: DC 5 V 2A – 3 batterie agli ioni di litio ricaricabili: DC 3,7V 2500mAh – durata di funzionamento: fino a 4 caffè per carica con funzione di riscaldamento, fino a 50 caffè per carica con estrazione diretta

Diagramma: Figura 1

1	Coperchio	6	Filtro per caffè macinato
---	-----------	---	---------------------------

www.livoo.fr

2	Carro armato
3	Schermo LED
4	Pulsante on-off
5	Luce indicativa

7	Filtro per capsule piccole
8	Filtro per capsule grandi
9	Coppa
10	Guarnizione antiscivolo

Istruzione di caricamento

Carica completamente il dispositivo prima di usarlo. Inserisci la punta USB Type-C nella porta USB Type-C del dispositivo. Collega la porta USB del cavo a un dispositivo che può caricare il dispositivo. Il display mostra il livello della batteria residuo e la spia indicatore è rossa quando la carica è rimasta solo al 25%. Osserva attentamente la tensione massima di carica indicata sul prodotto (5V) per evitare di danneggiarlo. La spia indicatore diventa verde quando il dispositivo viene caricato. Tempo di ricarica 5 ore.

Utilizzo del dispositivo

Quando il dispositivo è carico, puoi usarlo con acqua calda o fredda. Rimuovi il coperchio e versa l'acqua nel serbatoio, assicurandoti che non trabocchi (Figura 1). Chiudi il coperchio. Scegli il tipo di filtro di cui hai bisogno, riempilo e mettilo in posizione (Figura 2).

Preparare il caffè con acqua fredda:

Una pressione più lunga permette di estrarre il caffè freddo. Per riscaldare l'acqua premi il pulsante due volte e aspetta circa 5 minuti, 4 segnali acustici ti indicano che il caffè caldo sta iniziando a scorrere.

Preparare il caffè con acqua calda: una lunga pressione di stop estrarrà il caffè caldo. È meglio usare acqua calda se vuoi liberare tutti i sapori del caffè.

Quando l'acqua si riscalda, il display luminoso mostra la temperatura in gradi Celsius.

Non riscaldare mai l'unità se il serbatoio è vuoto.

Pulizia e manutenzione

Aspetta che il dispositivo sia raffreddato. non immergere la base nell'acqua. Asciugalo con un panno umido. Pulisci i filtri e la tazza con acqua saponata, poi risciacqua e asciuga.

Problemi	Cause	Soluzioni
La luce rossa rimane accesa per 8 secondi	Malfunzionamento della batteria	Carica il dispositivo per 3-5 ore per assicurarti che sia completamente caricato.
La luce rossa lampeggia lentamente e i bip vengono emessi per 5 secondi	Tempo di riscaldamento superiore a 15 minuti, l'unità smette di funzionare	Riavvia. Premi due volte il pulsante di accensione per riscaldare l'acqua.
La luce rossa lampeggia e i bip vengono emessi per 5 secondi	Protezione dal surriscaldamento	Rimuovi il coperchio per raffreddare l'unità per 5 minuti.
Solo estrazione con acqua	Il filtro per capsule grandi o piccole non è ben fissato	Avvita correttamente il filtro per la capsula grande.
Presenza di residui nel caffè macinato estratto	La polvere di caffè trabocca	Non riempire troppo il filtro del caffè macinato e premere la polvere con un cucchiaino



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Tak fordi du valgte et Livoo-produkt!

Din blender, din grill, dine hovedtelefoner er ikke bare genstande, de er en forlængelse af dig, der giver dig mulighed for at komme tættere på dine kære, bringe dem sammen, grine og dele.

Livoo's ambition er at hjælpe dig med at leve dit liv fuldt ud, uanset hvad dine ønsker er i løbet af året. Raclette vinter, grill sommer. Eller omvendt. Det er op til dig. Udnyt denne frihed til hverdagens feel-good-øjeblikke. Derfor innoverer vi konstant og skaber smarte produkter, der er fulde af pep og frem for alt tilgængelige.

Find hele vores kollektion på vores hjemmeside www.livoo.fr

Livoo, en medskyldig i din dagligdag, selv på netværkene



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst instruktionerne nedenfor omhyggeligt, før du bruger apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Forkert brug af enheden kan beskadige den eller skade brugeren. Sørg for, at du bruger enheden til det formål, den er designet til. Vi påtager os intet ansvar for skader (skader) som følge af forkert brug eller forkert håndtering.

1. Brug ikke dette produkt i miljøer med høje temperaturer eller fugtighed.
2. Undgå eksponering for direkte sollys.
3. Forsøg aldrig at skille eller ændre produktet på nogen måde.
4. Afbryd strømforsyningen, når produktet er fuldt opladet.
5. Rør ikke ved produktet med våde hænder.
6. Dette apparat kan bruges af børn på 8 år eller derover, hvis de er under opsyn, har fået instruktioner i, hvordan apparatet skal bruges sikkert, og er opmærksomme på de involverede farer. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller ældre og under opsyn. Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år. Apparaterne kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn, har fået instruktioner i, hvordan apparatet skal bruges sikkert og er opmærksomme på de involverede farer. Børn bør ikke lege med enheden.
7. Enheden må kun forsynes under den meget lave sikkerhedsspænding, der svarer til enhedens mærkning.
8. Enheden bør ikke være nedsænket. Sæt ikke den i opvaskemaskinen.

www.livoo.fr

DK

- 9. Tag altid apparatet ud i tilfælde af fejl, før du fylder det, efter brug eller før rengøring.
- 10. Rør ikke ved varme overflader. Brug kun knappen.
- 11. Placer enheden på en flad, stabil overflade.
- 12. Overskrid ikke det maksimalt tilladte vandstand. Brug ikke apparatet, hvis det løber over.
- 13. Apparatet skal køles ned, før det kan renses og opbevares.
- 14. Denne type enhed er ikke lavet til at fungere kontinuerligt, det er ikke en professionel enhed, det er nødvendigt at stoppe den midlertidigt.
- 15. Sluk altid apparatet før samling, adskillelse af tilbehør eller før rengøring.
- 16. Denne enhed indeholder batterier, der ikke kan udskiftes. Når batterilevetiden er slut, bør enheden bortskaffes sikkert.
- 17. Fordetaljeret information om, hvordan man rengør overflader ved madkontakt, henviser til følgende afsnit i pakkefolderen.
- 18. ADVARSEL: Risiko for skader ved misbrug.
- 19. Overfladen af varmeelementet viser restvarmeefter brug
- 20. Hvis USB-kablet er beskadiget, bør det udskiftes for at undgå fare.
- 21. ADVARSEL: Brug kun det medfølgende aftagelige USB-kabel til opladning.
- 22. Hvis du vil bruge dit produkt med en adapter (ikke inkluderet), så brug kun en adapter, der leverer 5V strøm.
- 23. Denne enhed er beregnet til brug i private og lignende anvendelser såsom:
 - Køkkenområder reserveret til personale i butikker, kontorer og andre professionelle miljøer;
 - gårde;
 - gæsternes brug af hoteller, moteller og andre boligmiljøer ;
 - Bed and breakfast-lignende miljøer.

Tekniske egenskaber

Indgang: DC 5 V 2A – 3 genopladelige lithium-ionbatterier: DC 3,7V 2500mAh – driftstid: Op til 4 kaffe pr. opladning med opvarmningsfunktionen, op til 50 kaffe pr. opladning med direkte ekstraktion

Diagram: Figur 1

1	Låg	6	Filter til malet kaffe
2	Tank	7	Filter til små kapsler
3	LED-skærm	8	Filter til store kapsler
4	Tænd/sluk-knap	9	Pokalen
5	Indikatorlys	10	Skridsikringsforsegling

Indlæsningsinstruktion

Oplad enheden fuldt op, før du bruger den. Indsæt USB Type-C-spidsen i USB Type-C-porten på enheden. Forbind kablets USB-port til en enhed, der kan oplade din enhed. Displayet viser det resterende batteriniveau, og indikatorlyset er rødt, når der kun er 25% opladning tilbage. Observer nøje den maksimale opladningsspænding, der er angivet på produktet (5V), for at undgå at beskadige produktet. Indikatorlyset bliver grønt, når enheden er opladet. Opladningstid 5 timer.

Brug af enheden

Når din enhed er opladet, kan du bruge den med varmt eller koldt vand. Fjern låget og hæld vand i akvariet, og sørg for, at det ikke løber over (Figur 1). Luk låget. Vælg den type filter, du har brug for, fyld det op, og sæt det på plads (Figur 2).

At lave kaffe med koldt vand:

En længere presse gør det muligt at udtrække den kolde kaffe. For at varme vandet op, tryk på knappen to gange og vent i cirka 5 minutter, 4 bip fortæller dig, at den varme kaffe begynder at flyde.

At lave kaffe med varmt vand: et langt tryk på stop vil udtrække den varme kaffe. Det er bedst at bruge varmt vand, hvis du vil frigive alle smagene fra din kaffe.

Når vandet bliver varmt, viser det lyse display temperaturen i grader Celsius.

Opvarm aldrig enheden, hvis tanken er tom.

Rengøring og vedligeholdelse

Vent til enheden er refrøid,ne ikke nedsænke bunden af enheden i vand. Tør det af med en fugtig klud. Rengør filtrene og koppen med sæbevand, og skyl og tør de.

Problemer	Årsager	Løsninger
Det røde lys bliver tændt i 8 sekunder	Batterifejl	Oplad enheden i 3-5 timer for at sikre, at den er fuldt opladen.
Det røde lys blinker langsomt, og der udsendes bip i 5 sekunder	Opvarmningstid på mere end 15 minutter, enheden holder op med at virke	Genstart. Tryk to gange på tænd/sluk-knappen for at varme vandet op.
Det røde lys blinker og bipper i 5 sekunder	Overophedningsbeskyttelse	Fjern låget for at køle enheden i 5 minutter.
Kun vandudvinding	Filteret til store eller små kapsler er ikke godt fastgjort	Skru filteret ordentligt for en stor kapsel.
Tilstedeværelse af rester i den udtrukne malede kaffe	Kaffepulver flyder over	Fyld ikke det malede kaffefilter for meget og pres pulveret med en ske



Korrekt bortskaffelse af enheden (elektrisk og elektronisk udstyr). (Gælder i Den Europæiske Union og andre europæiske lande, der har indført særskilte indsamlingssystemer). EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2012/19/EU kræver, at brugte husholdningsapparater ikke må bortskaffes i den normale husholdningsaffaldsstrøm. Brugte enheder skal indsamles separat for at optimere genvindingsgraden og genanvendelsen af de materialer, de er lavet af, og reducere påvirkningen af menneskers sundhed og miljøet. Symbolet med den overstregede skraldespand er påsat alle produkter som en påmindelse om forpligtelserne til separat indsamling. Forbrugerne bør kontakte de lokale myndigheder eller deres forhandler vedrørende den procedure, der skal følges for indsamling af deres udstyr.

- Foto uden for kontrakten
- Producenten er bekymret for kvaliteten af sine produkter og forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden varsel

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

www.livoo.fr

NL

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Gebruik dit product niet in omgevingen met hoge temperaturen of vochtigheid.
2. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
3. Probeer nooit het product te demonteren of op welke manier dan ook te wijzigen.
4. Koppel de voeding los wanneer het product volledig is opgeladen.
5. Raak het product niet aan met natte handen.
6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder, mits zij onder toezicht staan, instructies hebben gekregen over het veilig gebruik en zich bewust zijn van de gevaren. Schoonmaak en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. De apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of die geen ervaring en kennis hebben, mits zij onder toezicht zijn, instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
7. Het apparaat mag alleen worden voorzien van de zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering van het apparaat.
8. Het apparaat mag niet onder water worden gedompeld. Zet het niet in de vaatwasser.
9. Haal het apparaat altijd uit de stekker voor het geval het defect is, voor het vullen, na gebruik of voor schoonmaak.
10. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik alleen de knop.
11. Plaats het apparaat op een vlak, stabiel oppervlak.
12. Overschrijd het maximaal toegestane waterpeil niet. Gebruik het apparaat niet als het overloopt.
13. Het apparaat moet afkoelen voordat het wordt schoongemaakt en opgeslagen.
14. Dit type apparaat is niet gemaakt om continu te werken, het is geen professioneel apparaat, het is noodzakelijk het tijdelijk te stoppen.
15. Zet het apparaat altijd uit voordat je het in elkaar zet, accessoires uit elkaar haalt of voordat je schoonmaakt.
16. Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden. Wanneer de batterijduur voorbij is, moet het apparaat veilig worden weggegooid.
17. Voorgedetailleerde informatie over hetschoonmaken van voedselcontactoppervlakken, raadpleeghet volgende gedeelte van de bijsluiter.
18. WAARSCHUWING: Risico op letsel bij verkeerd gebruik.
19. Het oppervlak van het verwarmingselement vertoont nagebruik restwarmte
20. Als de USB-kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen om gevaar te voorkomen.
21. WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde afneembare USB-kabel.

www.livoo.fr

22. Als je je product met een adapter wilt gebruiken (niet inbegrepen), gebruik dan alleen een adapter die 5V stroom levert.
23. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen zoals:
- a. Keukenruimtes gereserveerd voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
 - b. boerderijen;
 - c. het gebruik door gasten van hotels, motels en andere woonomgevingen ;
 - d. Bed & breakfast-achtige omgevingen.

Technische kenmerken

Invoer: DC 5 V 2A – 3 Oplaadbare lithium-ionbatterijen: DC 3,7V 2500mAh – gebruikstijd: Tot 4 koffie per lading met verwarmingsfunctie, tot 50 koffie per lading met directe extractie

Diagram: Figuur 1

1	Deksel	6	Filter voor gemalen koffie
2	Tank	7	Filter voor kleine capsules
3	LED-scherm	8	Filter voor grote capsules
4	Aan/uitknop	9	Beker
5	Indicatorlampje	10	Antislipafdichting

Laadinstructie

Laad het apparaat volledig op voordat je het gebruikt. Steek de USB Type-C tip in de USB Type-C poort van het apparaat. Verbind de USB-poort van de kabel met een apparaat dat jouw apparaat kan opladen. Het display toont het resterende batterijniveau en het indicatorlampje is rood wanneer er nog maar 25% lading over is. Let zorgvuldig op de maximale laadspanning die op het product is aangegeven (5V) om schade aan het product te voorkomen. Het indicatorlampje wordt groen wanneer het apparaat is opgeladen. Oplaadtijd 5 uur.

Gebruik van het apparaat

Wanneer je apparaat is opgeladen, kun je het gebruiken met warm of koud water. Verwijder het deksel en giet water in het aquarium, zorg dat het niet overloopt (Figuur 1). Doe het deksel dicht. Kies het type filter dat je nodig hebt, vul het op en plaats het (Figuur 2).

Koffie maken met koud water:

Een langere pers maakt het mogelijk om de koude koffie te extraheren. Om het water te verwarmen, druk je twee keer op de knop en wacht je ongeveer 5 minuten, vier piepjes geven aan dat de hete koffie begint te stromen.

Koffie zetten met heet water: een lange druk op stop haalt de hete koffie eruit. Het is het beste om heet water te gebruiken als je alle smaken van je koffie wilt vrijgeven.

Wanneer het water opwarmt, toont het heldere display de temperatuur in graden Celsius.

Verwarm het apparaat nooit als de tank leeg is.

Schoonmaak en onderhoud

Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Niet de basis van het apparaat in water dompel. Veeg het af met een vochtige doek. Maak de filters en het kopje schoon met zeepsop, spoel en droog het af.

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
-----------	----------	-------------

Het rode lampje blijft 8 seconden branden	Batterijstoring	Laad het apparaat 3-5 uur op om zeker te zijn dat het volledig is opgeladen.
Het rode lampje knippert langzaam en er worden 5 seconden lang piepjes uitgegeven	Opwarmtijd van meer dan 15 minuten, het apparaat stopt met werken	Herstart. Druk twee keer op de aan/uit-knop om water te verwarmen.
Het rode lampje knippert en piept 5 seconden lang	Oververhittingsbescherming	Verwijder het deksel om het apparaat 5 minuten af te koelen.
Alleen wateronttrekking	Het filter voor grote of kleine capsules is niet goed vastgezet	Schroef het filter goed vast voor een grote capsule.
Aanwezigheid van residuen in de geëxtraheerde gemalen koffie	Koffiepoeder stroomt over	Vul het gemalen koffiefilter niet te veel en pers het poeder niet met een lepel



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



Commenté [AF2]: Le logo CE est à conserver ou à retirer selon le produit. Le logo « infotri » est à conserver dans tous les cas.

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

www.livoo.fr

