


User Manual

AIR CLIP OPEN SOUND



Hune ECLIPSE



¡Gracias!

Al elegir este producto contribuyes a que las cosas se hagan de un mejor modo para todas y todos.

Si te interesa tanto como a nosotros hacer del mundo un mejor lugar #húnete a nuestras redes: @hune.eco

Nos encantaría que todo esto no estuviera impreso, pero por razones legales estamos obligados a hacerlo, por favor, haz que valga la pena y tomate un momento para leerlo antes de usar el producto.

No dejes tu huella

Si has comprado este producto es probable que tengas otro viejo que descartar; ¿Qué harás con él? Asegúrate deshacerte de él de forma correcta y segura en el contenedor adecuado de acuerdo a las políticas de reciclaje de tu ciudad.

Buenas prácticas y precauciones

Nuestros productos estan diseñados de forma segura y para durar, pero todo lo que hagas con ellos ayudará a prolongar su vida útil y reducir riesgos, por eso te recomendamos:

- ① No utilices un voltaje superior a 5V para cargar los auriculares.
- ② Si el producto se encontrara dañado, lo lamentamos, pero por tu seguridad y la de tu dispositivo, no lo abras.
- ③ Asegúrate de guardarlo cuidadosamente, en un lugar seco, sin exposición a temperaturas extremas o ambientes de humedad. Manténlo alejado de cualquier fuente de calor extremo. Definitivamente no los arrojes al fuego.
- ④ Evita su contacto con líquidos.
- ⑤ Estos auriculares no son un juguete, no recomendamos su uso por parte de niñas y niños menores bajo ninguna circunstancia.
- ⑥ Te recomendamos no escuchar al máximo volumen durante tiempo prolongado para preservar tu salud auditiva.




Producto

Especificaciones Técnicas:

Nombre del producto:	HUNE OWS Eclipse
Modelo:	HAC02
Código:	AT-AUR-AC-004
Versión BT:	V5.3
Alcance BT:	10 m (sin obstáculos)
Tiempo de Autonomía:	hasta 7 hs (60% volumen)
Recargas en el estuche:	~4 recargas
Autonomía Total:	32 hs (7 hs del auricular + 25 hs del estuche)
T. de carga estuche:	aprox. 2h
Tamaño del altavoz:	Φ12 mm
Puerto de carga:	USB-C
Accesorios incluidos:	Cable de carga y bolsa transportadora

Dispositivo

- Ⓐ Botón Táctil Multi-Función (Cuando se menciona “toque” el auricular en instrucciones de uso, se refiere a esta zona)
- Ⓑ Parlante
- Ⓒ Indicador LED de carga
- Ⓓ Botón de Reseteo
- Ⓔ Puerto de carga tipo C



Uso y controles

Encendido y Conexión a BT: Siga estos pasos: (Por favor asegúrese previamente de que su dispositivo soporte conexión inalámbrica).

Encendido: Abra el estuche de carga y los auriculares se encenderán automáticamente. Al encenderse, reproducirán sonidos de la naturaleza.

Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento automáticamente mientras la luz LED del estuche parpadea en blanco y naranja.

Active la función de conexión inalámbrica en su dispositivo, busque "HUNE Eclipse" y selecciónelo para conectarse. Una vez conectados, se escuchará el mensaje de voz "Hune Connected".

Los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo al que fueron emparejados, y se desconectarán al salir del rango de funcionamiento de BT (10 metros), pero se volverán a conectar de forma automática si pasan menos de 3 minutos.

Apagado: Guarde los auriculares dentro del estuche de carga y cierre la tapa: se apagarán automáticamente. También puede apagarlos manteniendo presionado cualquiera de los auriculares durante 5 segundos, escuchando el mensaje de voz "Goodbye".

Responder Llamada entrante / Colgar la llamada: Al ingresar una llamada la voz de aviso dirá "Incoming call". Toque dos veces el auricular derecho o izquierdo para atender o colgar una llamada.

Rechazar Llamada entrante: Mantenga presionado

durante 2 segundos el auricular derecho o izquierdo para rechazar una llamada.

Asistente de Voz: Mantenga presionado durante 2 segundos el auricular izquierdo para activar el asistente de voz. (Si solo 1 auricular está en uso, al mantener presionado 2 segundos también se activará el asistente de voz, ya sea izquierdo o derecho).

Modo de Juego / Música: Toque cinco veces cualquiera de los auriculares para encender o apagar el modo de juego (latencia reducida, el sonido llega más rápido). Los auriculares indicarán con un mensaje de voz:

“Entertainment mode” o “Music mode” según corresponda.

Control de música:

Reproducir/Pausar: Toque dos veces el auricular derecho o izquierdo.

Canción Anterior: Toque tres veces el auricular izquierdo.

Siguiente Canción: Toque tres veces el auricular derecho.

Subir volumen: Toque cuatro veces el auricular derecho. Se escuchará un sonido de confirmación al alcanzar el volumen máximo.

Bajar volumen: Toque cuatro veces el auricular izquierdo. Se escuchará un sonido de confirmación al alcanzar el volumen mínimo.

Carga:

Estuche: Conecte el extremo tipo C del cable de carga provisto en la parte inferior del estuche de carga, y el otro extremo en el puerto de su cargador de pared (no provisto) o a su computadora. Cuando el estuche está cargando, una luz LED naranja se encenderá

intermitentemente y se apagará una vez que la carga esté completa.

Auriculares: Una vez guardados en el estuche, los auriculares se cargarán automáticamente. En caso de que la batería esté baja, se escuchará la voz “Low Battery”, por lo que deberá guardarlos en el estuche para recargarlos.

Modo Individual (uso de un solo auricular): Para activar este modo, simplemente saque un auricular del estuche antes de la conexión. El auricular funcionará de manera independiente como dispositivo unilateral. Si se extraen los dos auriculares al mismo tiempo, se conectarán automáticamente en modo TWS (estéreo, envía distintos acordes a cada lado). Puede cambiar de un auricular al otro mientras reproduce música: simplemente saque el otro auricular del estuche y ambos se conectarán automáticamente en modo TWS. Luego puede volver a colocar el que no necesite en el estuche para continuar usando uno solo.

Conexión con dos dispositivos: Los auriculares soportan conexión con dos dispositivos al mismo tiempo. En modo de conexión dual, cuando el teléfono A reproduce música y el teléfono B inicia una reproducción, la música del teléfono A se detendrá automáticamente. Si entra una llamada al teléfono B mientras el teléfono A está reproduciendo música, se podrá contestar tocando dos veces cualquiera de los

auriculares. Al finalizar la llamada, la música del teléfono A se reanudará automáticamente.

Si entra una llamada al teléfono A mientras el teléfono B está en una llamada, podrá rechazarla manteniendo presionado cualquiera de los auriculares durante 2 segundos.

Restablecer: Coloque ambos auriculares en el estuche y cierre la tapa, luego ábrala y mantenga presionado el botón de reinicio del estuche durante 5 segundos. El indicador del estuche parpadeará en blanco y naranja. Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento nuevamente.

Nota: La autonomía de hasta 7 horas depende del nivel de volumen, contenido y uso.

¡Recycled songs!

Ahora que ya dominas a la perfección tus nuevos auriculares te invitamos a disfrutarlos con nuestras playlists, que al igual que el dispositivo, están hechas con material reciclado:



Team Verano



Team invierno