


User Manual

BONE CONDUCTION EARPHONES



Hune OLA



Grazie!

Scegliendo questo prodotto contribuisce a fare le cose in un modo migliore per tutte e tutti. Se ti sta a cuore quanto a noi rendere il mondo un posto migliore, #húnete ai nostri social: @hune.eco

Ci piacerebbe che tutto questo non fosse stampato, ma per ragioni legali siamo obbligati a farlo: fai in modo che ne valga la pena e prenditi un momento per leggerlo prima di usare il prodotto.

Le cuffie Hune Ola utilizzano la tecnologia a conduzione ossea, che permette di ascoltare l'audio senza coprire le orecchie. Sono ideali per lo sport e le attività acquatiche, perché uniscono la resistenza all'acqua a due modalità d'uso: abbinamento e musica interna.

Non lasciare traccia

Se hai acquistato questo prodotto è probabile che tu ne abbia uno vecchio da smaltire: che cosa ne farai? Assicurati di smaltirlo in modo corretto e sicuro nell'apposito contenitore, secondo le norme sul riciclo della tua città.

Buone pratiche e precauzioni

I nostri prodotti sono progettati per essere sicuri e durare nel tempo, ma tutto ciò che farai con loro aiuterà a prolungarne la vita utile e a ridurre i rischi.

Per questo ti consigliamo:

- ① Non utilizzare una tensione superiore a 5V per caricare le cuffie.
- ② Se il prodotto risultasse danneggiato ci dispiace, ma per la tua sicurezza e quella del tuo dispositivo non aprirlo.
- ③ Assicurati di conservarlo con cura, in un luogo asciutto, senza esporlo a temperature estreme o ad ambienti umidi. Tienilo lontano da qualsiasi fonte di calore intenso. Non gettarlo assolutamente nel fuoco.
- ④ Evita il contatto con i liquidi quando sono collegate al caricabatterie.
- ⑤ Queste cuffie non sono un giocattolo: non ne consigliamo l'uso da parte di bambine e bambini in nessuna circostanza.
- ⑥ Ti consigliamo di non ascoltare al massimo volume per periodi prolungati, per preservare la tua salute uditiva.

Prodotto



Specifiche tecniche:

Nome del prodotto:	Hune Ola
Modello:	HBC01
Codice:	AT-AUR-BC-001
Tipo:	Cuffie a conduzione ossea
Resistenza all'acqua:	IPX8
Memoria interna:	32 GB
Autonomia:	Fino a 7 h (MP3) Fino a 8 h (BT)
Tempo di ricarica:	~ 2 h
Portata di connessione:	Fino a 10 m
Formati compatibili:	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, M4A
Accessori inclusi:	Custodia impermeabile, tappi per il nuoto, cavo di ricarica magnetico

*La durata di riproduzione fino a 8 h dipende dal dispositivo, dal contenuto e dall'uso.

Dispositivo

- Ⓐ Tasto di accensione / cambio modalità
- Ⓑ Volume $\oplus$ / Brano successivo
- Ⓒ Volume $\ominus$ / Brano precedente
- Ⓓ Porta di ricarica magnetica
- Ⓔ Indicatore LED
- Ⓕ Microfono
- Ⓖ Custodia da trasporto impermeabile
- Ⓗ Tappi per il nuoto



Uso e controlli

Accensione / spegnimento: per accendere le cuffie, tieni premuto il tasto di accensione da 3 a 5 secondi, finché l'indicatore luminoso non si accende. Per spegnerle, tieni premuto di nuovo lo stesso tasto da 3 a 5 secondi, finché la luce dell'indicatore non si spegne del tutto.

Indicatore luminoso:

In carica	Luce rossa fissa
Carica completa	Luce blu fissa
Ricerca abbinamento	Luce rossa e blu lampeggiante
Connesso / in riproduzione	Luce blu lampeggiante (5 s)

Comandi dei tasti:

Riproduci / Pausa	Un tocco tasto accensione
Alza il volume	Un tocco Vol +
Abbassa il volume	Un tocco Vol -
Brano successivo	Tieni premuto Vol + (2 s)
Brano precedente	Tieni premuto Vol - (2 s)
Rispondi / termina chiamata	Un tocco tasto accensione
Rifiuta chiamata	Tieni premuto accensione 2 s
Cambio modalità BT / MP3	2 tocchi tasto accensione
Assistente vocale	Tieni premuto accensione 1 s

Modalità abbinamento: con le cuffie spente, tieni premuto il tasto di accensione per 3-5 secondi finché la luce non inizia a lampeggiare in rosso e blu. Attiva la connessione wireless (BT) sul telefono, sul computer o sull'orologio, cerca il dispositivo "Hune Ola" e selezionalo. Una volta connesso, la luce blu lampeggerà lentamente. All'accensione il dispositivo si avvia sempre in modalità abbinamento (BT) per impostazione predefinita.

Cambio da modalità BT a MP3: per alternare tra la modalità abbinamento (BT) e la modalità musica interna (MP3), tocca due volte di seguito il tasto di accensione. Le cuffie lo confermano a voce dicendo "Device pairing" per la modalità BT e "SD Card Mode" per la modalità MP3.

Modalità musica interna: in questa modalità le cuffie riproducono la musica direttamente dalla memoria interna da 32 GB, senza bisogno di essere collegate a un altro dispositivo. È ideale per il nuoto e l'uso subacqueo.

Tipo di riproduzione: mentre la musica è in riproduzione in modalità MP3, tocca tre volte di seguito il tasto di accensione per alternare tra

riproduzione casuale ("Shuffle mode") e riproduzione in ordine ("Sequential play mode"). La modalità selezionata resta salvata in memoria.

Caricamento della musica: le cuffie non includono musica commerciale precaricata, ma solo una traccia audio originale sviluppata esclusivamente per Hune a scopo dimostrativo. Per caricare la musica, scarica i file da siti legali e ufficiali su un computer, collega le cuffie tramite il cavo di ricarica magnetico USB, copia i file nella memoria interna e scollega il dispositivo in modo sicuro.

⚠ Importante: l'utente è responsabile di caricare esclusivamente contenuti ottenuti legalmente. Il prodotto non include licenze né diritti d'autore su musica commerciale.

Ricarica delle cuffie: collega il cavo magnetico alla porta di ricarica e l'estremità USB a un computer o a un caricabatterie. La luce rossa indica che il dispositivo è in carica, la luce blu indica la carica completa. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

⚠ Il connettore magnetico ha polarità. Se non si aggancia bene, non caricherà.

Recycled songs!

Ora che padroneggi alla perfezione le tue nuove cuffie, ti invitiamo a godertele con le nostre playlist che, proprio come il dispositivo, sono fatte con materiale riciclato:



Team Estate



Team Inverno

Garanzia:

Questo prodotto è garantito come esente da difetti di materiali e di fabbricazione.

La garanzia è fornita per un periodo di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di acquisto direttamente presso il punto vendita da cui è stato acquistato il prodotto.

La garanzia copre solo il primo consumatore e non è trasferibile o cedibile a nessun consumatore successivo, né il periodo di garanzia sarà esteso in caso di riparazione o sostituzione del prodotto.

Le parti che per loro natura subiscono usura o graffi dovuti al normale utilizzo del prodotto non sono coperte dalla presente garanzia.

Il consumatore non avrà diritto all'applicazione della garanzia se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Quando il prodotto è stato utilizzato in condizioni diverse da quelle normali (ad esempio: stoccaggio improprio, esposizione all'umidità, modifiche non autorizzate, caricamento di software, connessioni non autorizzate, urti, fuoco, bagnatura, cadute, installazione impropria, ecc.
- b) Quando il prodotto non è stato utilizzato secondo le istruzioni per l'uso.
- c) Quando il prodotto è stato alterato o riparato da

persone e/o laboratori non autorizzati dall'importatore o dal distributore nazionale, o il suo sigillo di garanzia è stato violato, o gli indicatori di umidità sono attivi.

Informazione agli utilizzatori di apparecchiature domestiche:

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- Per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di

acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eco Store SRL ha scelto di aderire a Ecoped, Consorzio Nazionale Riciclo Piccoli Elettrodomestici, che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.