

User Manual

# PORTABLE SPEAKER



**Hune** SAUCO



## Grazie!

Scegliendo questo prodotto contribuisce a fare le cose in un modo migliore per tutte e tutti. Se ti sta a cuore quanto a noi rendere il mondo un posto migliore, #húnete ai nostri social: @hune.eco Ci piacerebbe che tutto questo non fosse stampato, ma per ragioni legali siamo obbligati a farlo: fai in modo che ne valga la pena e prenditi un momento per leggerlo prima di usare il prodotto.

## Non lasciare traccia

Se hai acquistato questo prodotto è probabile che tu ne abbia uno vecchio da smaltire: che cosa ne farai? Assicurati di smaltirlo in modo corretto e sicuro nell'apposito contenitore, secondo le norme sul riciclo della tua città.

## Buone pratiche e precauzioni

I nostri prodotti sono progettati per essere sicuri e durare nel tempo, ma tutto ciò che farai con loro aiuterà a prolungarne la vita utile e a ridurre i rischi. Per questo ti consigliamo:

- ① Non utilizzare una tensione superiore a 5 V per l'altoparlante.
- ② Se il prodotto risultasse danneggiato ci dispiace, ma per la tua sicurezza non aprirlo né tentare di ripararlo.
- ③ Assicurati di conservarlo in un luogo asciutto, senza esporlo a temperature estreme o ad ambienti umidi.
- ④ Evita il contatto diretto con i liquidi quando l'altoparlante è collegato al caricabatterie. Per garantire la resistenza all'acqua, scollega tutti i cavi e chiudi correttamente il tappo della porta USB prima di esporre l'altoparlante all'acqua.  
Il livello IP67 indica che l'altoparlante può essere immerso fino a 30 minuti a 1 metro di profondità.
- ⑤ Questo prodotto non è un giocattolo: non ne consigliamo l'uso da parte di bambine e bambini in nessuna circostanza.
- ⑥ Evita di ascoltare al massimo volume per periodi prolungati, per preservare la tua salute uditiva

# Prodotto


## Specifiche tecniche:

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome:                         | Hune Sauco                                 |
| Modello:                      | HSP01                                      |
| Codice:                       | AT-AUD-BT-032                              |
| Potenza di uscita:            | 8 W                                        |
| Input:                        | 5V / 0.8A                                  |
| Connessione wireless:         | BT 5.3                                     |
| Portata di connessione:       | Fino a 10 m                                |
| Autonomia:                    | Fino a 10 h*                               |
| Tempo di ricarica:            | ~3 h                                       |
| Resistenza a polvere e acqua: | IP67                                       |
| Diametro del driver:          | 45mm                                       |
| Dimensioni:                   | 109 x 94 x 51.5 mm                         |
| Peso:                         | 256g                                       |
| Accessori inclusi:            | Cavo di ricarica e<br>cinghia di trasporto |

\*L'autonomia può variare in base al volume e al tipo di utilizzo.

## Dispositivo

- Ⓐ Tasto di accensione / reset
- Ⓑ Tasto modalità equalizzazione (Boost)
- Ⓒ Tasto di connessione wireless
- Ⓓ Abbassa volume / Brano precedente
- Ⓔ Riproduci / Pausa / Gestione chiamate / Connessione stereo
- Ⓕ Alza volume / Brano successivo
- Ⓖ Porta di ricarica Tipo C
- Ⓗ Cinghia di trasporto integrata



## Uso e controlli

Accensione e spegnimento: per accendere l'altoparlante, tieni premuto il tasto di accensione (A) per alcuni secondi, finché l'indicatore luminoso non si attiva e senti il suono di avvio. Per spegnerlo, tieni premuto lo stesso tasto finché l'indicatore non si spegne.

Riproduzione musicale: un tocco al tasto

Riproduci/Pausa (E) permette di riprodurre o mettere in pausa la musica. I tasti Volume + (F) e Volume - (D) permettono di alzare o abbassare il volume; tenendoli premuti si avanza o si torna indietro nel brano.

Chiamate: quando l'altoparlante è collegato a un dispositivo in modalità abbinamento, un tocco al tasto Riproduci/Pausa (E) permette di rispondere o terminare una chiamata. Tenendo premuto il tasto (E) si rifiuta la chiamata. Premi 2 volte il tasto Riproduci/Pausa (E) per richiamare l'ultimo numero.

Modalità abbinamento: all'accensione, l'altoparlante entra automaticamente in modalità abbinamento se non c'è un dispositivo già collegato. La luce di abbinamento (C) resterà lampeggiante.

Attiva la connessione wireless (BT) sul telefono o su un altro dispositivo, cerca l'altoparlante e seleziona "Hune Sauco". Una volta connesso, l'altoparlante emette un suono di conferma e la luce di abbinamento (C) resterà accesa. Per scollegare il dispositivo abbinato e collegarne uno nuovo, o per tornare alla modalità abbinamento, premi per 2 secondi il tasto di connessione wireless (C).

Ricarica dell'altoparlante: collega il cavo di ricarica alla porta corrispondente dell'altoparlante e l'altra estremità a una fonte di alimentazione da 5 V.

Durante la ricarica l'indicatore luminoso (A) lampeggia. A ricarica completata, l'indicatore luminoso (A) resta acceso fisso. Il tempo di ricarica è di circa 2-3 ore.

Ripristino: per scollegare l'altoparlante da ogni connessione wireless e tornare al volume standard, tieni premuto per 5 secondi il tasto Riproduci/Pausa (E). Per ripristinare i valori di fabbrica premi per 8 secondi: l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

## **Modalità stereo:**

Collegare due altoparlanti: questa funzione permette di usare due altoparlanti Sauco insieme per ottenere un suono stereo. Per attivarla accendi entrambi gli altoparlanti Sauco e assicurati che nessuno sia collegato a un telefono o a un altro dispositivo. Poi, su uno dei due, tieni premuto il tasto Riproduci/Pausa (E) per circa 2 secondi, finché non senti un suono di conferma. A quel punto i due altoparlanti saranno collegati tra loro. Sul telefono comparirà un solo dispositivo con il nome "Saucu": collegati a quello per riprodurre la musica su entrambi.

Scollegare gli altoparlanti: per uscire dalla modalità stereo, tieni premuto il tasto Riproduci/Pausa per circa 2 secondi su uno qualsiasi dei due, finché non senti il segnale acustico. Gli altoparlanti torneranno a funzionare in modo indipendente.

Importante: se uno degli altoparlanti era già collegato a un telefono, scollegalo prima di attivare la modalità stereo. Per un migliore

funzionamento, tieni i due altoparlanti vicini tra loro durante il processo di connessione.

Modalità equalizzazione: attivala premendo una volta il tasto Boost (B) per rinforzare i bassi e ottenere un suono più profondo.

## Recycled songs!

Ora che padroneggi alla perfezione le tue nuove cuffie, ti invitiamo a godertele con le nostre playlist che, proprio come il dispositivo, sono fatte con materiale riciclato:



Team Estate



Team Inverno

## Garanzia:

Questo prodotto è garantito come esente da difetti di materiali e di fabbricazione.

La garanzia è fornita per un periodo di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di acquisto direttamente presso il punto vendita da cui è stato acquistato il prodotto.

La garanzia copre solo il primo consumatore e non è trasferibile o cedibile a nessun consumatore successivo, né il periodo di garanzia sarà esteso in caso di riparazione o sostituzione del prodotto.

Le parti che per loro natura subiscono usura o graffi dovuti al normale utilizzo del prodotto non sono coperte dalla presente garanzia.

Il consumatore non avrà diritto all'applicazione della garanzia se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Quando il prodotto è stato utilizzato in condizioni diverse da quelle normali (ad esempio: stoccaggio improprio, esposizione all'umidità, modifiche non autorizzate, caricamento di software, connessioni non autorizzate, urti, fuoco, bagnatura, cadute, installazione impropria, ecc.
- b) Quando il prodotto non è stato utilizzato secondo le istruzioni per l'uso.
- c) Quando il prodotto è stato alterato o riparato da

persone e/o laboratori non autorizzati dall'importatore o dal distributore nazionale, o il suo sigillo di garanzia è stato violato, o gli indicatori di umidità sono attivi.

## **Informazione agli utilizzatori di apparecchiature domestiche:**

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- Per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di

acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eco Store SRL ha scelto di aderire a Ecoped, Consorzio Nazionale Riciclo Piccoli Elettrodomestici, che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.