


Quick Start Guide

PROJECTOR **L2 Plus**

EN

Contents

English 01

Français 10

Deutsch 20

Русский 30

Italiano 40

日本語 50

español 60

Português 70

عربي 80

Scan the QR Code to Watch the Video Tutorial

PDF User Manual

Scan and download

Video Guideline

Scan to learn more


Where to Get More Help

Purchased Online : **service@yaber.com**

Purchased from other Authorized Partners : **aftersales@yabertech.com**

www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector


Package Contents



L2 Plus Projector



Remote Control




Lens Cover




QSG



HDMI Cable







Power Cord



Cleaning Kits


Product Overview


	1.Lens 2.IR Receiver		1.HDMI 2.USB 3.Audio out 4.IR Receiver 5.LED Light 6.Power Button 7.Dust Cover (Regular cleaning required) 8.Power Port
	1.Air Vent 2.Air filter 3.Bracket		1. Power 2. Setting 3. Home 4. Arrow Keys 5. OK 6. Back 7. INFO 8. Source 9. NETFLIX 10. YouTube 11. Prime Video 12. Focus Control 13. Volume+ 14. Volume Off 15. Volume-

Projection Mode And Projection Distance


1. Installation Method

The projector can be mounted from the ceiling using a bracket and **1/4** Screw (not included) , or placed horizontally on a flat surface.







2. Base Removal



1. Reverse the machine




2. Use a prybar to pry open the cover




3. Unscrew the three screws at the bottom and remove the bracket


Projection Mode Settings

If choosing ceiling mounting or rear projection, please go to homepage -> select the Setting [Projection Settings] -> select [Projection Mode] -> press [OK] to switch projection mode.





Projection Distance & Size




The recommended projection distance is about **7.87ft.**

Auto Focus


Auto focus will be activated after each shift once it is turned on in the setting.

You can also adjust the focus by clicking [+] and Arrow Keys on the remote control to get your desired picture.




Keystone Correction


The image will automatically calibrate when you adjust the projector.



Manual Keystone Correction

If you need to further adjust the screen, you can select [Manual Keystone Correction] in the settings and adjust the screen by dragging the arrows.






⚠ Notice: Please make sure the projector does not tilt more than 15 degrees vertically or horizontally.to ensure the automatic focus work effectively.


Screen Mirroring

iOS Cast (For iOS Devices)


Step1: Connect the projector and your mobile device to the same router's WiFi



Step2: Go to the homepage -> select [My App] menu -> press [iPhone wireless on the same screen] -> Enter and **stay on** the [iPhone wireless on the same screen] page.




Step3: Open [Control Center] on your iOS device -> Select the screen mirroring function -> Connect the iOS Cast receiver named [Yaber_L2 Plus_xxxx] -> Succeed.




Miracast (For Android Devices)

Step1: Please enable the Wi-Fi function on your Android phone (Not necessary to connect to Wi-Fi) .

Step2: Go to the homepage -> select the [My App] menu -> press [Screencast] -> Enter and **stay on** the [Android Screen Share] page.




Step3: Access the [Control Center] on your Android device -> Select [Screen Mirroring/Smart View].



Step4: Select and connect the Miracast receiver named [Yaber_L2 Plus_xxxx] ->Succeed.

Regular Cleaning


⚠ ***Notice: Since L2 Plus uses an open optical machine, a small amount of dust may be inhaled during use. It is recommended to clean it regularly.***



Remove the cover at the back of the machine and then remove the sealing cover with a screwdriver.


Method 1

Lightly pat the projector.




Method 2

Use cold air to blow into the dusting port.




Method 3


Use cotton swabs to remove stubborn stains.



Connect Devices

Yaber L2 Plus projector has 3 interfaces, HDMI port / USB port /3.5mm audio port.
Please select the right one to connect your device (PC, Phone, DVD Player, Soundbar, USB, PS5, etc.)
You can refer to the electronic manual for more information.





Guide de démarrage rapide

PROJECTEUR **L2 Plus**

FR

Scannez le code QR pour regarder le didacticiel vidéo

Manuel de l'utilisateur PDF

Scan et téléchargement

Ligne directrice vidéo

Scan pour en savoir plus


Où obtenir plus d'aide

Acheté en ligne: **service@yaber.com**

Acheté auprès d'autres partenaires autorisés: **aftersales@yabertech.com**

www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector


Contenu de l'emballage



Projecteur L2 Plus




Télécommande




Couverture de lentille




QSG



Câble HDMI







Cordon d'alimentation



Kits de nettoyage


Aperçu des produits


	1. Lentille 2. Récepteur IR		1.HDMI 2.USB 3. Sortie audio 4. Récepteur IR 5. Lumière LED 6. Bouton d'alimentation 7. cache-poussière (nettoyage régulier Requis) 8. Port de puissance
	1. Évent d'air 2. Filtre à air 3. Support		1. Alimentation 2. Réglage 3. Accueil 4. Touches fléchées 5. OK 6. Retour 7. INFO 8. Source 9. NETFLIX 10. YouTube 11. Prime Video 12. Contrôle de la mise au point 13. Volume + 14. Volume désactivé 15. Volume -

Mode de projection et distance de projection


1. Méthode d'installation

Le projecteur peut être monté au plafond à l'aide d'un support et d'une vis 1/4 (non incluse), ou placé horizontalement sur une surface plane.







2. Retrait de la base



1. Retournez le projecteur




2. Utilisez un levier pour ouvrir le couvercle




3. Dévissez les trois vis du dessous et retirez le support


Réglages du mode de projection

Si vous choisissez le montage au plafond ou la projection arrière, allez à la page d'accueil-> sélectionnez le réglage [Paramètres de projection] -> sélectionnez [Mode de projection] -> appuyez sur [OK] pour changer de mode de projection.






Distance et taille de projection



La distance de projection recommandée est d'environ 2m40 / 7,87 pieds.


Auto Focus

La mise au point automatique sera activée après chaque changement de vitesse une fois qu'elle sera activée dans les paramètres.
Vous pouvez également régler la mise au point en cliquant sur [+] et sur les touches fléchées de la télécommande pour obtenir l'image souhaitée.




Correction Keystone


L'image se calibrera automatiquement lorsque vous réglez le projecteur.



Correction manuelle Keystone

Si vous devez ajuster davantage l'écran, vous pouvez sélectionner [Correction quatre côtés] dans les paramètres et ajuster l'écran en faisant glisser les flèches.






⚠Remarque : Veuillez vous assurer que le projecteur ne bascule pas plus de 15 degrés verticalement ou horizontalement afin que la mise au point automatique fonctionne correctement.


Mise en miroir de l'écran

IOS Cast (pour les appareils iOS)


Étape 1 : Connectez le projecteur et votre tablette ou téléphone au WiFi du même routeur



Étape 2 : Allez à la page d'accueil-> sélectionnez le menu [My app] -> appuyez sur [iPhone wireless on the same screen] -> Entrez et restez sur la page [iPhone wireless on the same screen].




Étape 3 : Ouvrez [Centre de contrôle] sur votre appareil iOS-> Sélectionnez la fonction de mise en miroir de l'écran-> Connectez le récepteur iOS Cast nommé [Yaber _ L2 Plus_xxxx] -> Connecter.




Miracast (pour les appareils Android)

Étape 1 : Veuillez activer la fonction Wi-Fi sur votre téléphone Android (il n'est pas nécessaire de se connecter au Wi-Fi).

Étape 2 : Allez à la page d'accueil-> sélectionnez le menu [My app] ->appuyez sur [Screencast] -> Entrez et restez sur la page [Screencast] .




Étape 3 : Accédez au [Centre de contrôle] sur votre appareil Android-> Sélectionnez [Screen Mirroring/Smart View].



Étape 4: Sélectionnez et connectez le récepteur Miracast nommé [Yaber _ L2 Plus_xxxx] -> Succès.

Nettoyage régulier


⚠Remarque: Étant donné que L2 Plus utilise une machine optique ouverte, une petite quantité de poussière peut être aspirée pendant l'utilisation. Il est recommandé de le nettoyer régulièrement.



Retirez le couvercle à l'arrière de la machine, puis retirez le couvercle de sécurité avec un tournevis.


Méthode 1

Tapotez légèrement le projecteur.




Méthode 2

Utilisez de l'air froid pour souffler dans l'orifice.




Méthode 3


Utilisez des cotons-tiges pour enlever les taches tenaces.



Connecter les appareils

Le projecteur Yaber L2 Plus a 3 interfaces : port HDMI/port USB/port audio 3.5mm.
Veuillez sélectionner le bon port pour connecter votre appareil (PC, téléphone, lecteur DVD, barre de son, USB, PS5, etc.)
Vous pouvez consulter le manuel électronique pour plus d'informations.





Kurz anleitung

PROJEKTOR **L2 Plus**

DE

Scannen Sie den QR-Code, um das Video-Tutorial zu sehen

PDF Benutzer handbuch

Scannen und herunter laden

Video richtlinie

Scannen, um mehr zu erfahren


Wo Sie mehr Hilfe erhalten können

Online gekauft: **service@yaber.com**

Von anderen autorisierten Partnern gekauft: **aftersales@yabertech.com**

www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector


Paket inhalt



L2 Plus Projektor



Fernbedienung




Objektiv abdeckung




QSG



HDMI-Kabel







Netz kabel



Reinigungs kits


Produkt übersicht


	1. Linse 2.IR-Empfänger		1.HDMI 2.USB 3.Audio raus 4.IR-Empfänger 5.LED-Licht 6.Power-Taste 7. Staubs chutz (regelmäßige Reinigung Erforderlich) 8. Strom versorgungs hafen
	1. Luft entlüften 2. Luftfilter 3. Klammer		1. Ein/Aus 2. Einstellungen 3. Home 4. Pfeiltasten 5. OK 6. Zurück 7. INFO 8. Quelle 9. NETFLIX 10. YouTube 11. Prime Video 12. Fokussteuerung 13. Lautstärke+ 14. Lautstärke aus 15. Lautstärke-

Projektions modus und Projektions abstand


1. Installation methode

Der Projektor kann mit einer Halterung und einer 1/4 Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) von der Decke aus montiert oder horizontal auf einer ebenen Fläche platziert werden.







2. Basis entfernung



1. Reverse die Maschine




2. Verwenden Sie eine Stech leiste, um die Abdeckung zu öffnen




3. Lösen Sie die drei Schrauben an der Unterseite und entfernen Sie die Halterung


Projektions modus Einstellungen

Wenn Sie Decken montage oder Rückprojektion wählen, gehen Sie zur Homepage-> wählen Sie Einstellungen [Projektions einstellungen] -> wählen Sie [Projektions modus] -> drücken Sie [OK], um den Projektions modus zu wechseln.






Projektions abstand & Größe



Der empfohlene Projektions abstand beträgt ca. **7,87 ft.**


Autofokus

Sobald der Autofokus in den Einstellungen eingeschaltet ist, wird er nach jeder Verschiebung aktiviert.
Sie können den Fokus auch anpassen, indem Sie auf [+] und die Pfeiltasten auf der Fernbedienung klicken, um das gewünschte Bild zu erhalten.




Keystone-Korrektur


Das Bild wird automatisch kalibriert, wenn Sie den Projektor einstellen.



Manuelle Keystone-Korrektur

Wenn Sie den Bildschirm weiter anpassen müssen, können Sie in den Einstellungen [Manuelle Keystone-Korrektur] auswählen und den Bildschirm anpassen, indem Sie die Pfeile ziehen.






⚠Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass der Projektor nicht mehr als 15 Grad vertikal oder horizontal kippt.Um sicher zustellen, dass der automatische Fokus effektiv funktioniert.


Bildschirms piegelung

IOS Cast (für iOS-Geräte)


Schritt 1: Verbinden Sie den Projektor und Ihr Mobilgerät mit dem WLAN des gleichen Routers



Schritt 2: gehen Sie zur Startseite-> wählen Sie [Meine App] -> drücken Sie [iPhone Wireless auf demselben Bildschirm] -> Geben Sie ein und bleiben Sie auf der Seite [iPhone Wireless auf demselben Bildschirm].




Schritt 3: Öffnen Sie [Control Center] auf Ihrem iOS-Gerät-> Wählen Sie die Bildschirms piegelung funktion-> Verbinden Sie den iOS Cast-Empfänger mit dem Namen [Yaber _ L2 Plus_xxxx] -> Erfolg.




Miracast (für Android-Geräte)

Schritt 1: Bitte aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion auf Ihrem Android-Handy (Nicht notwendig, um Wi-Fi zu verbinden).
Schritt 2: Gehen Sie zur Startseite-> wählen Sie das Menü [Meine App] -> drücken Sie [Screen cast] -> Geben Sie ein und bleiben Sie auf der Seite [Android Screen Share].




Schritt 3: Zugriff auf das [Control Center] auf Ihrem Android-Gerät-> Wählen Sie [Bildschirms piegelung/Smart View].



Schritt 4: Wählen Sie den Miracast-Empfänger mit dem Namen [Yaber _ L2 Plus _ xxxx] aus und verbinden Sie ihn mit dem Namen [Yaber _ L2 Plus _ xxxx] -> Erfolg.

Regelmäßige Reinigung

⚠Hinweis: Da L2 Plus eine offene optische Maschine verwendet, kann während des Gebrauchs eine kleine Menge Staub eingeatmet werden. Es wird empfohlen, es regelmäßig zu reinigen.



Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Maschine und entfernen Sie dann die Dichtung abdeckung mit einem Schrauben zieher.

Methode 1


Streicheln Sie den Projektor leicht.

Methode 2

Verwenden Sie kalte Luft, um in den Staub hafen zu blasen.


Methode 3


Verwenden Sie Wattes täbchen, um hartnäckige Flecken zu entfernen.



Geräte verbinden

Yaber L2 Plus Projektor hat 3 Schnitts tellen, HDMI-Port/USB-Port/3,5mm Audio-Port.
Bitte wählen Sie die richtige, um Ihr Gerät zu verbinden (PC, Telefon, DVD-Player, Sound bar, USB, PS5, etc.)
Weitere Informationen finden Sie im elektronischen Handbuch.





Краткое руководство

ПРОЕКТОР **L2 Plus**

RU

Отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть видеоурок

Руководство пользователя PDF

Сканирование и загрузка

Видео Руководство

Сканируйте, чтобы узнать больше

Где получить дополнительную помощь


Приобретено онлайн: **service@yaber.com**

Приобретено у других авторизованных партнеров:

aftersales@yabertech.com

www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector


Содержимое пакета



Проектор L2 Plus




Дистанционное управление




Крышка объектива




QSG



Кабель HDMI







Шнур питания



Чистящие наборы


Обзор продукта


	1. Объектив 2. ИК-приемник		1.HDMI 2. УСБ 3. Аудио выход 4. ИК-приемник 5. Светодиодный свет 6. Кнопка питания 7. пылезащитный чехол (регулярная Чистка Обязательно) 8. Порт питания
	1. Вентиляционное отверстие 2. Воздушный фильтр 3. Кронштейн		1. Питание 2. Настройка 3. Главная 4. Клавиши со стрелками 5. OK 6. Назад 7. ИНФОРМАЦИЯ 8. Источник 9. NETFLIX 10. YouTube 11. Prime Video 12. Управление фокусом 13. Громкость+ 14. Громкость выкл. 15. Громкость-

Режим проекции и Расстояние проекции


1. Способ установки

Проектор можно установить с потолка с помощью кронштейна и винта 1/4 (не входит в комплект) или разместить горизонтально на плоской по верхности.







2. Удаление основания



1. переверните машину




2. Используйте поддев алку, чтобы открыть к рышку.




3. Открутите три винта внизу и снимите крон штейн.


Настройки режима проекции

При выборе потолочного монтажа или задней проекции перейдите на Домашнюю страницу-> Выберите Настройка [Настройки проекции] -> Выберите [Режим проекции] -> Нажмите [OK], чтобы переключить режим проекции.





Расстояние & Размер проекции




Рекомендуемое расстояние проецирования составляет около **7,87ft**

Автоматический фокус


Автофокус будет активироваться после каждого сдвига, как только он будет включен в нас тройках.

Вы также можете настроить фокус, нажав [+] и клавиши со стрелками на пульте дистанционного управления, чтобы получить желаемое изображение.




Коррекция трапецеидальных искажений


Изображение будет автоматически откалиброван при настройке проектора.



Ручная коррекция трапецеидальных искажений

Если вам нужно дополнительно настроить экран, вы можете выбрать [Ручная коррекция трапецеидальных искажений] в настройках и настроить экран, перетаскивая стрелки.






⚠Примечание: Убедитесь, что проектор не наклоняется более чем на 15 градусов по вертикали или горизонтали.Для обеспечения эффективной работы автоматической фокусировки.


Зеркальное отображение экрана

IOS Cast (для устройств iOS)


Шаг 1. Подключите проектор и мобильное устройство к Wi-Fi того же маршрутизатора.



Шаг 2: перейдите на главную страницу-> Выберите Меню [Мое приложение] -> Нажмите [iPhone Wireless на том же экране] -> Войдите и оставайтесь на странице [iPhone Wireless на том же экране].




Шаг 3: Откройте [Центр управления] на вашем устройстве iOS-> Выберите функцию зеркального отображения экрана-> Подключите приемник iOS Cast с именем [Yaber _ L2 Plus_xxx] -> Прекратить.




Miracast (для устройств Android)

Шаг 1. Пожалуйста, включите функцию Wi-Fi на своем телефоне Android (не обязательно для подключения к Wi-Fi).

Шаг 2: Перейдите на главную страницу-> Выберите Меню [Мое приложение] -> Нажмите [Screencast] -> Войдите и оставайтесь на странице [Поделиться экраном Android].




Шаг 3: Получите доступ к [Центру управления] на вашем устройстве Android-> Выберите [Зеркальное отображение экрана/Smart View].



Шаг 4: Выберите и подключите приемник Miracast с именем [Yaber _ L2 Plus_xxx] ->Succeed.

Регулярная уборка


⚠Примечание: поскольку L2 Plus использует открытую оптическую машину, во время использования может вдыхаться небольшое количество пыли. Рекомендуется регулярно чистить его.



Снимите крышку на задней части машины, а затем снимите уплотнительную крышку отверткой.


Метод 1

Слегка похлопаю проектор.




Метод 2

Используйте холодный воздух, чтобы продуть в отверстие для пыли.




Метод 3

Используйте ватные п алочки для удаления стойких пятен.




Подключение устройств



Проектор Yaber L2 Plus имеет 3 интерфейса, порт HDMI/порт USB/аудиопорт 3,5 мм. Пожалуйста, выберите правильный для подключения вашего устройства (ПК, телефон, DVD-плеер, звуковая панель, USB, PS5 и т. Д.)

Вы можете обратиться к электронному руководству для получения дополнительной информации.



Guida rapida

PROIETTORE L2 Plus

IT

Scansiona il codice QR per guardare il video Tutorial

PDF Manuale Utente

Scansiona e scarica

Linee guida video

Scansiona per saperne di più


Dove ottenere più aiuto

Acquistato online: **service@yaber.com**

Acquistato da altri partner autorizzati: **aftersales@yabertech.com**

www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector


Contenuto della confezione



Proiettore L2 Plus




Telecomando




Copriobiettivo




QSG



Cavo HDMI







Cavo di alimentazione



Kit di pulizia


Panoramica del prodotto


	1. Lente 2. Ricevitore IR		1.HDMI 2.USB 3.Audio fuori 4. Ricevitore IR 5. Luce a LED 6. Pulsante di alimentazione 7. copertura antipolvere (pulizia regolare Richiesto) 8. porto di potere
	1. Ventilatore dell'aria 2. Filtro dell'aria 3. Staffa		1. Alimentazione 2. Impostazioni 3. Home 4. Tasti freccia 5. OK 6. Indietro 7. INFO 8. Fonte 9. NETFLIX 10. YouTube 11. Prime Video 12. Controllo messa a fuoco 13. Volume+ 14. Volume Off 15. Volume-

Modalità di proiezione e distanza di proiezione


1. Metodo di installazione

Il proiettore può essere montato dal soffitto utilizzando una staffa e 1/4 di vite (non inclusa) o posizionato orizzontalmente su una superficie piana.







2. Rimozione della base



1. invertire la macchina




2. Usa una barra di leva per aprire il coperchio




3. svitare le tre viti nella parte inferiore e rimuovere la staffa


Impostazioni della modalità di proiezione

Se si sceglie il montaggio a soffitto o la proiezione posteriore, andare alla homepage -> selezionare Impostazione [Impostazioni di proiezione] -> selezionare [Modalità di proiezione] -> premere [OK] per cambiare modalità di proiezione.






Distanza e dimensioni della proiezione



La distanza di proiezione consigliata è di circa **7,87 piedi.**


Auto Focus

La messa a fuoco automatica verrà attivata dopo ogni spostamento una volta attivata nelle impostazioni. Puoi anche regolare la messa a fuoco cliccando su [+] e sui tasti freccia sul telecomando per ottenere l'immagine desiderata.




Correzione Keystone


L'immagine si calibrerà automaticamente quando si regola il proiettore.



Correzione Keystone manuale

Se è necessario regolare ulteriormente lo schermo, è possibile selezionare [Correzione Keystone manuale] nelle impostazioni e regolare lo schermo trascinando le frecce.






⚠Avviso: Si prega di assicurarsi che il proiettore non si inclini più di 15 gradi verticalmente o orizzontalmente.Per garantire che la messa a fuoco automatica funzioni efficacemente.


Mirroring dello schermo

IOS Cast (per dispositivi iOS)


Passo 1: Collegare il proiettore e il dispositivo mobile allo stesso router WiFi



Passo 2: vai alla homepage -> seleziona il menu [La mia app] -> premi [iPhone wireless sullo stesso schermo] -> Entra e rimani sulla pagina [iPhone wireless sullo stesso schermo].




Passo 3: Apri [Centro di controllo] sul tuo dispositivo iOS-> Seleziona la funzione di mirroring dello schermo-> Collega il ricevitore Cast iOS denominato [Yaber_L2 Plus_xxxx] -> Riuscire.




Miracast (per dispositivi Android)

Passo 1: Si prega di abilitare la funzione Wi-Fi sul vostro telefono Android (non è necessario connettersi al Wi-Fi).

Passo 2: Vai alla homepage -> seleziona il menu [La mia app] -> premi [Screencast] -> Entra e rimani sulla pagina [Android Screen Share].




Passo 3: Accedi al [Centro di controllo] sul tuo dispositivo Android-> Seleziona [Screen Mirroring/Smart View].



Passo 4: Selezionare e collegare il ricevitore Miracast denominato [Yaber_ L2 Plus_xxxx] -> avere successo.

Pulizia regolare


⚠ Avviso: poiché L2 Plus utilizza una macchina ottica aperta, una piccola quantità di polvere può essere inalata durante l'uso. Si consiglia di pulirlo regolarmente.



Rimuovere il coperchio sul retro della macchina e quindi rimuovere il coperchio di tenuta con un cacciavite.


Metodo 1

Impepare leggermente il proiettore.




Metodo 2

Usa aria fredda per soffiare nella porta della spolverata.




Metodo 3


Usa tamponi di cotone per rimuovere le macchie ostinate.



Collegare i dispositivi



Il proiettore Yaber L2 Plus ha 3 interfacce, porta HDMI/porta USB/porta audio da 3,5mm.
Si prega di selezionare quello giusto per collegare il dispositivo (PC, telefono, lettore DVD, Soundbar, USB, PS5, ecc.)
È possibile fare riferimento al manuale elettronico per ulteriori informazioni.



クイックスタートガイド

プロジェクター L2 プラス

JA

QR コードをスキャンしてビデオチュートリアルを見る

PDF ユーザーマニュアル

スキャンしてダウンロード

ビデオガイドライン

もっと学ぶためにスキャンする


より多くの助けを得る場所

オンラインで購入: **service@yaber.com**

他の認可されたパートナーから購入: **aftersales@yabertech.com**

www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector


パッケージ内容



L2 プラスプロジェクター




リモコン




レンズカバー




QSG



HDMI ケーブル







電源コード



クリーニングキット


製品概要


	1.レンズ 2.IR レシーバー		1.HDMI 2.USB 3.オーディオアウト 4.IR レシーバー 5.LED ライト 6.力ボタン 7.ダストカバー（定期的なクリーニング 必須) 8.パワーポート
	1.空気ベント 2.エアフィルター 3.ブラケット		1. 電源 2. 設定 3. ホーム 4. 矢印キー 5. OK 6. 戻る 7. 情報 8. ソース 9. NETFLIX 10. YouTube 11. プライムビデオ 12. フォーカスコントロール 13. 音量+ 14. 音量オフ 15. 音量-

投影モードと投影距離


1.インストール方法

プロジェクターは、ブラケットと 1/4 ねじ (含まれていない) を使用して天井から取り付けるか、平らな面に水平に配置できます。







2.ベース除去



1.機械を逆転させる




2.pry バーを使用してカバーをこじ開ける




3.下部の 3 本のネジを外し、ブラケットを取り外します


投影モードの設定

天井取り付けまたは背面投影を選択する場合は、ホームページに移動してください-> [投影設定] を選択します-> [投影モード] を選択します-> [OK] を押して投影モードを切り替えます。






投影距離 & サイズ



推奨投影距離は約 **7.87** フィートです。


オートフォーカス

設定でオンにすると、シフトごとに自動フォーカスがアクティブになります。
リモコンの [+] と矢印キーをクリックしてフォーカスを調整し、希望する画像を取得することもできます。




キーストーン修正


プロジェクターを調整すると、画像が自動的にキャリブレーションされます。



手動キーストーン修正

さらに画面を調整する必要がある場合は、設定で [手動キーストーン修正] を選択し、矢印をドラッグして画面を調整します。






⚠注意: プロジェクターが垂直または水平に 15 度以上傾いていないことを確認してください。自動フォーカス作業を効果的に保証します。


スクリーンミラーリング

IOS キャスト（iOS デバイス用)


ステップ 1: プロジェクターとモバイルデバイスを同じルーターの WiFi に接続します



ステップ 2: ホームページに移動します-> [マイアプリ] メニューを選択-> [同じ画面の iPhone ワイヤレス] を押します-> [同じ画面の iPhone ワイヤレス] ページを入力して滞在します。




ステップ 3: iOS デバイスで [コントロールセンター] を開きます-> 画面ミラーリング機能を選択します-> [Yaber_L2 Plus_xxxx] という名前の iOS Cast レシーバーを接続します-> 成功します。




Miracast (Android デバイス用)

ステップ 1: Android フォンで Wi-Fi 機能を有効にしてください (Wi-Fi に接続する必要はありません)。

ステップ 2: ホームページに移動します-> [マイアプリ] メニューを選択します-> [スクリーンキャスト] を押します-> [Android スクリーン共有] ページに入力して滞在します。




ステップ 3: Android デバイスの [コントロールセンター] にアクセス-> [画面ミラーリング/スマートビュー] を選選択します。



ステップ 4: [Yaber_L2 Plus_xxxx] -> 成功という名前の Miracast レシーバーを選択して接続します。

定期的なクリーニング

⚠注意: L2 Plus はオープン光学機を使用しているため、使用中に少量のほこりが吸入される可能性があります。定期的に掃除することをお勧めします。



機械の背面にあるカバーを取り外し、ドライバーでシーリングカバーを取り外します。

方法 1


プロジェクターを軽くたたいてください。

方法 2


冷気を使用してダスティングポートに吹き込みます。

方法 3


綿棒を使用して頑固な汚れを取り除きます。



デバイスの接続



Yaber　L2 Plus プロジェクターには、3 つのインターフェイス、HDMI ポート/USB ポート/3.5mm オーディオポートがあります。
あなたのデバイス（PC、電話、DVD プレーヤー、サウンドバー、USB、PS5 など）を接続するために正しいものを選択してください
詳細については、電子マニュアルを参照することができます。



Guía de Inicio Rápido

PROYECTOR L2 Plus

ES

Escanee el código QR para ver el video tutorial

Manual de usuario PDF

Escanear y descargar

Directriz de vídeo

Escanear para aprender más


Dónde obtener más ayuda

Comprado en línea: service@yaber.com

Comprado a otros socios autorizados: aftersales@yabertech.com

www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector


Contenido del paquete



Proyector L2 Plus



Control remoto




Cubierta de lente




QSG



Cable HDMI







Cable de alimentación



Kits de limpieza


Descripción general del producto


	1. lente 2. Receptor IR		1.HDMI 2.USB 3.Audio fuera 4. Receptor IR 5. luz LED 6. Botón de encendido 7. cubierta de polvo (limpieza regular Requerido) Puerto 8.Power
	1. Ventilación de aire 2. Filtro de aire 3.Bracket		1. Encendido 2. Configuración 3. Inicio 4. Teclas de flecha 5. Aceptar 6. Atrás 7. INFO 8. Fuente 9. NETFLIX 10. YouTube 11. Prime Video 12. Control de enfoque 13. Volumen+ 14. Volumen apagado 15. Volumen-

Modo de proyección y distancia de proyección


1. Método de instalación

El proyector puede montarse desde el techo con un soporte y 1/4 de tornillo (no incluido), o colocarse horizontalmente sobre una superficie plana.







2. Eliminación de base



1. Revertir la máquina




2. Use una barra de palanca para abrir la cubierta




3. desenroscar los tres tornillos en la parte inferior y quitar el soporte


Configuración del modo de proyección

Si elige el montaje en techo o la proyección trasera, vaya a la página de inicio-> Seleccione Ajustes de proyección-> Seleccione [Modo de proyección] -> Pulse [OK] para cambiar el modo de proyección.






Distancia y tamaño de proyección



La distancia de proyección recomendada es de aproximadamente 7,87 pies.


Enfoque automático



El enfoque automático se activará después de cada cambio una vez que esté activado en la configuración.
También puede ajustar el enfoque haciendo clic en [+] y las teclas de flecha del control remoto para obtener la imagen deseada.


Corrección de Keystone


La imagen se calibrará automáticamente cuando ajuste el proyector.



Corrección Keystone Manual

Si necesita ajustar aún más la pantalla, puede seleccionar [Corrección Keystone Manual] en la configuración y ajustar la pantalla arrastrando las flechas.






⚠Aviso: Asegúrese de que el proyector no se incline más de 15 grados vertical u horizontalmente.Para asegurar el trabajo de enfoque automático de manera efectiva.


Espejo de pantalla

IOS Cast (Para dispositivos iOS)


Paso 1: Conecte el proyector y su dispositivo móvil al WiFi del mismo Router



Paso 2: vaya a la página de inicio-> Seleccione el menú [Mi aplicación] -> Pulse [iPhone Wireless en la misma pantalla] -> Enter y permanezca en la página [iPhone Wireless en la misma pantalla].




Paso 3: Abra [Centro de control] en su dispositivo iOS-> Seleccione la función de duplicación de pantalla-> Conecte el receptor de iOS Cast llamado [Yaber _ L2 Plus_xxxx] -> Tener éxito.




Miracast (para dispositivos Android)

Paso 1: Favor Por, habilite la función Wi-Fi en su teléfono Android (No es necesario conectarse a Wi-Fi).

Paso 2: Vaya a la página de inicio-> Seleccione el menú [Mi aplicación] -> presione [Screencast] -> Enter y permanezca en la página [Pantalla de Compartir Android].




Paso 3: Acceda al [Centro de control] en su dispositivo Android-> Seleccione [Screen Mirroring/Smart View].



Paso 4: Seleccione y conecte el receptor Miracast llamado [Yaber _ L2 Plus_xxxx] -> Suceder.

Limpieza regular

⚠Aviso: Dado que L2 Plus utiliza una máquina óptica abierta, se puede inhalar una pequeña cantidad de polvo durante el uso. Se recomienda limpiarlo regularmente.



Retire la cubierta en la parte posterior de la máquina y luego retire la cubierta de sellado con un destornillador.

Método 1


Pat ligeramente el proyector.

Método 2

Use aire frío para soplar en el puerto de polvo.

Método 3

Use hisopos de algodón para eliminar las manchas difíciles.





Conectar dispositivos

El proyector Yaber L2 Plus tiene 3 interfaces, Puerto HDMI/puerto USB/puerto de audio de 3,5mm.

Seleccione el adecuado para conectar su dispositivo (PC, teléfono, reproductor de DVD, barra de sonido, USB, PS5, etc.)

Puede consultar el manual electrónico para obtener más información.





Guia Início Rápido

PROJECTOR L2 Plus

PT

Digitalize o QR Code para assistir ao vídeo tutorial

Manual do usuário do PDF

Digitalizar e baixar

Vídeo Orientação

Digitalize para saber mais


Onde obter mais ajuda para

Comprado Online : service@yaber.com

Comprado de outros parceiros autorizados: aftersales@yabertech.com

www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector


Conteúdo do Pacote



Projetor L2 Plus



Controle remoto




Tampa lente




QSG



Cabo HDMI







Cabo alimentação



Kits De Limpeza


Resumo do Produto


	1. Lente 2. Receptor IR		1.HDMI 2.USB 3. Saída áudio 4. Receptor do IR 5. Luz LED 6. Botão do poder 7.Dust Cover (limpeza regular Exigido) 8. Porto do poder
	1. ventilação do ar 2. Filtro do ar 3. Suporte		1. Poder 2. Definição 3. Casa 4. Teclas de seta 5. OK 6. Costas 7. INFORMAÇÕES 8. Fonte 9. Netflix 10. YouTube 11. Vídeo principal 12. Controle de foco 13. Volume+ 14. Volume desligado 15. Volume-

Modo De Projeção E Distância De Projeção


Método 1. Installation

O projetor pode ser montado a partir do teto usando um suporte e 1/4 parafuso (não incluído), ou colocado horizontalmente sobre uma superfície plana.







2. Remoção base



1. Reverse a máquina




2. Use uma barra de alavanca para abrir a tampa




3. Desparafuse os três parafusos na parte inferior e remova o suporte


Configuração do Modo Projeção

Se escolher montagem no teto ou projeção traseira, vá para a página inicial-> selecione Configuração [Configurações de projeção] -> selecione [Modo de projeção] -> pressione [OK] para alternar o modo de projeção.






Projeção Distância & Tamanho



A distância de projeção recomendada é **7,87ft.**


Foco automático

O foco automático será ativado após cada alteração, uma vez ativado na configuração. Também pode ajustar o foco clicando em [+] e nas teclas de seta no telecomando para obter a imagem pretendida.




Correção Keystone


A imagem será calibrada automaticamente quando você ajustar o projetor.



Correção Keystone manual

Se você precisar ajustar ainda mais a tela, você pode selecionar [Correção de Keystone Manual] nas configurações e ajustar a tela arrastando as setas.






⚠Observação: Certifique-se por favor que o projetor não incline mais de 15 graus verticalmente ou horizontalmente.Para assegurar eficazmente o trabalho automático do foco.


Espelhamento tela

IOS Cast (para dispositivos iOS)


Passo 1: Conecte o projetor e seu dispositivo móvel ao WiFi do mesmo roteador



Passo 2: vá para a página inicial-> selecione o menu [My App] -> pressione [iPhone wireless na mesma tela] -> Enter e fique na página [iPhone wireless na mesma tela].




Passo 3: Abra [Control Center] no seu dispositivo iOS-> Selecione a função de espelhamento da tela-> Conecte o receptor iOS Cast chamado [Yaber_L2 Plus _ xxxx] -> Succeed.




Miracast (Para dispositivos Android)

Passo1: Por favor, ative a função Wi-Fi no seu telefone Android (não é necessário se conectar ao Wi-Fi).

Passo 2: Vá para a página inicial-> selecione o menu [Meu aplicativo] -> pressione [Screencast] -> Enter e fique na página [Compartilhamento de tela do Android].




Passo 3: Acesse o [Control Center] no seu dispositivo Android-> Selecione [Screen Mirroring/Smart View].



Passo 4: Selecione e conecte o receptor Miracast chamado [Yaber_L2 Plus _ xxxx] -> Sucesso.

Limpeza Regular

⚠ Aviso: Como o L2 Plus usa uma máquina óptica aberta, uma pequena quantidade de poeira pode ser inalada durante o uso. Recomenda-se limpá-lo regularmente.



Remova a tampa na parte de trás da máquina e remova a tampa de vedação com uma chave de fenda.

Método 1


Bate levemente no projetor.

Método 2

Use ar frio para soprar na porta de poeira.

Método 3


Use cotonetes para remover manchas difíceis.




Conecte dispositivos

O projetor Yaber L2 Plus possui 3 interfaces, porta HDMI/porta USB/porta de áudio 3,5mm. Por favor, selecione o caminho certo para conectar seu dispositivo (PC, telefone, DVD Player, Soundbar, USB, PS5, etc.)

Você pode consultar o manual eletrônico para mais informações.





عيرسلا ءدبلا ليلد
ضرع زاهج L2 Plus

AR

يميلعتلا ويديفلا ةدهاشمل
ةعيرسلا ةباجتسالا زمر حسم



ويديفلا ليلد
ديزملا ةفرعمل حسم



PDF مدختسملا ليلد
المسح الضوئي والتنزيل


ةدعاسملا نم ديزملا ىلع لوصحلا نكمي نيأ

تنرتنإلا ربع اهؤارش متي:

ay :نيدمتعم نيرخآ ءاكرش نم اهؤارش متي

www.yaber.com @yaberofficial @yaber.projector


ةوبعلا تايوتحم



L2 Plus ضرع




زاهج مكحتنع دعب




ءاطغ ةسدعلل




QSG



لبلكل HDMI







كلرس اءيهك



مطأ فيظنت


ةرظن ةماع ىلع جتنملا


1. ةسدع 2. زاهج لاقتنلا ةعشلا تحتءارمحلا		1. يمدم 2.USB 3. جارخإ توصلا 4. زاهج لاقتنلا ةعشلا تحتءارمحلا 5. ىدأ ءوض 6. رز ةقطلا 7. ءاطغ راغلا (فيظنتلا مظنتملا بوطملم) 8. ذفنم ةقطلا	
1. سيئرلا ءاوهلا 2. رتلفلا ءاوهلا 3. سوق		1. ةقطلا 2. دادعلا 3. ةحفصلا ةيسيئرلا 4. حيلسملا مدصلا 5. قلغم 6. عوجر 7. تاموكحلا 8. ردصلا 9. NETFLIX 10. YouTube 11. Prime Video 12. مكحتلا يفزيكارتلا 13. ىوتسم توصلا+ 14. فاقيإ لفكشت ىوتسم توصلا 15. ىوتسم توصلا-	

عضو ضرعل ةدفرمو ضرعل


1. ةقيرط تيبثتلا

نكمي بيكرتزاهج ضرعلا نم فقسلا مادختساب سوقرامسو 1-4 (رفح جردم) ، وأ هعضو اهيلع فطسوتسم.







2. ةلزإ ةدعاقلا



1. سحم زاهجلا




2. مدختسلا طيرش بقر حتف ءاطغلا




3. كفيخارلا ةثالثلا يفهزجلا يلفسلا ةلزاو سوقلا


تادادعإ عضو ضرعلا

يفقاوتلا رايتخا بيلرتفقرلا أو طاقرلا يف لجل ، جرخلا قيقدتلا ىلإ ةحفصلا ةيوتسملا-> ددح دادعلا [تادادعإ ضرعلا] -> ددح [عضو ضرعلا] -> طغضا ىلع [قلطم] لجهبقلا يف عضو ضرعلا.






ةلطم ضرعلا مجحلو



غلبتةلطم طاقرلا ىصقملا اهبيلاوح **7.87** امدق




زيكلرتلا يئاقلتلا

متيس طيشنتزيكلرتلا يئاقلتلا دعبلكل ولحتدرجمبهظشنتيفدادعلا.
كنكمياضيأطبضزيكلرتلا من للخ رقنلا قوفل[+] حيتيمفو مسلا يف
زاهج مكحتلا عن دعبلوصحللىلع ةروصلا ةبوطملا.


حيحصتلرجح ةيواز


متيس طبضةروصلا يئاقلتدعب طبض زاهج ضرع.



حيحصتلرجح ةيواز يودي

اذإ تنكمتةجاحبلادينم من طبضةشاشلا ، كنكميفيحت[حيحصتلرجح ةيواز يودي] يفتادادعلا طبضو ةشاشلا
عن قيرط بحسمسلا.






⚠ةظحلا: يجريدكأتلا ان مدعةالإ زاهجضعلارثكأ ان **15** ةجردا يسرأو
ايقفأ.انا ضلا ع زيكرتلا يئاقلتلا ةيلاعفب.


اكعل ةشش

IOS Cast (ةزهجل iOS)


ةوطخلا 1: مق لي صوتب زاهج ضرعلل كزاهج ولومحملا ياوبياف زاهج هيجوتلا هسف



ةوطخلا 2: لقتنا ىلإ ةحفصلا ةيسيئرلا -> ددح ةمئاقلا [يقيقحلا] -> طغضا ىلع [iPhone weless ىلع سفن ةشاشلا] -> لخدأ قبلو ىلع ةحفص [iPhone wareo ىلع سفن ةشاشلا].




ةوطخلا 3: حتفا [زكرم مكحتلا] ىلع زاهج iOS صاخلا كب> ددح ةيفو سكع ةشاشلا -> مق لي صوتب زاهج لاقتنلا لاسرإ iOS ىمسملا [yaberl2 plusyxxxx] -> حجن




تسلكريم (ةزهجلا ديورد)

ةوطخلا 1: ىجريناجلا تاهيفو wi-fi ىلع فلم Android (سيلناس يرورضلا لاصتالا ةكبشب wi-fi).

ةوطخلا 2: لقتنا ىلا ةحفصلا ةيسيئرلا -> ددح ةمئاق [ديقيطنا] -> طغضا ىلع [Screencast] -> لخدأ قبلو ىلع ةحفص [ةكارشم ةشاش ديورد].




ةوطخلا 3: مقلولصولا ىلا [زكرم مكحتلا] ىلع زاهج Android صاخلا كب> ددح [ساكعنا ةشاشلا/ضرعلا يكلسلا].



ةوطخلا 4: ددح ليصوتلا زاهج لاقتنا Miracast ىمسملا [yaberi-l2 plus-xxxx] -> حجن

فيظنتلا تاظحالم

⚠ةظحالم: انابرا نأ **L2 Plus** مدختست زاهجلا ريصبا عقوتلا ، دقف متي قيثنتلا ةياكر ةرغصلا نارابغلا ءانثأ مادختسلا . ىصوي هيفيظنتب مادختلا ب.



ةالزإ ءاطغلا يفءزجلا يفخلا نم زاهجلا ومن مشةالزإ ءاطغ متيلا عم كفه يغارلا

ةقيرطلا 1


تب قفبىغ زاهج ضرعلا


ةقيرطلا 2


دامختلا ءاوهلا درابلا رجحفلا يفءانيم رارغلا

ةقيرط 3

مدختلا اتاحرم نطقلا ةالزل عقلا ةديعبلا







ةزهجأ لىصوت

زاهج ضرع Yaber L2 Plus هب3 تاهجاو ، ذفنم HDMI/ذفنم USB/3.5 ، ذفنم توص

ىجريديحتزاهجلا حيحصلا لىصوتلا كازهج (رتويبمكلا ، فتاهلا ، لغشم دي يفيد ، تارابخلا توصلا ، USB ، PS5 ، امو ىلإ كلذ)

كنكمي عوجرلا ىلإ لوهلا يونتقلا ديزملا نم تامولعملا.

