


Manuale d'uso

CUFFIE WIRELESS



HuneFlora

COD.: AT-AUR-HE-045



Grazie!

Scegliendo questo prodotto contribuisce a fare le cose in un modo migliore per tutte e tutti. Se ti sta a cuore quanto a noi rendere il mondo un posto migliore, #húnete ai nostri social: @hune.eco Ci piacerebbe che tutto questo non fosse stampato, ma per ragioni legali siamo obbligati a farlo: fai in modo che ne valga la pena e prenditi un momento per leggerlo prima di usare il prodotto.

Non lasciare traccia

Se hai acquistato questo prodotto è probabile che tu ne abbia uno vecchio da smaltire: che cosa ne farai? Assicurati di smaltirlo in modo corretto e sicuro nell'apposito contenitore, secondo le norme sul riciclo della tua città.

Buone pratiche e precauzioni

I nostri prodotti sono progettati per essere sicuri e durare nel tempo, ma tutto ciò che farai con loro aiuterà a prolungarne la vita utile e a ridurre i rischi. Per questo ti consigliamo:

- ① Non utilizzare una tensione superiore a 5V per caricare le cuffie.
- ② Se il prodotto risultasse danneggiato ci dispiace, ma per la tua sicurezza e quella del tuo dispositivo non aprirlo.
- ③ Assicurati di conservarlo con cura, in un luogo asciutto, senza esporlo a temperature estreme o ad ambienti umidi. Tienilo lontano da qualsiasi fonte di calore intenso. Non gettarlo assolutamente nel fuoco.
- ④ Evita il contatto con i liquidi.
- ⑤ Queste cuffie non sono un giocattolo: non ne consigliamo l'uso da parte di bambine e bambini in nessuna circostanza.
- ⑥ Te recomendamos no escuchar al máximo volumen durante tiempo prolongado para preservar tu salud auditiva.

Prodotto

Specifiche tecniche:

Modello:	AT-AUR-HE-045
Frecuencia:	20Hz-20KHz
Batería:	300 mAh
Tiempo de reproducción:	20h (volume medio)
Voltaje:	5V/1A
Tempo di ricarica:	2h
Versión BT:	V5.4
Distancia efectiva:	10m

Dispositivo



Uso e controlli

Ricarica delle cuffie: Collega un'estremità del cavo in dotazione alla porta nella parte inferiore del padiglione e l'altra a una fonte di alimentazione. La luce LED indicherà lo stato di ricarica. Ricarica la batteria dopo un lungo periodo di inutilizzo.

Abbinamento BT: Tieni premuto per 3 secondi: un © messaggio vocale dirà "Hello". Il LED delle cuffie lampeggerà in rosso e blu e passerà alla modalità abbinamento per collegarle a un dispositivo. Attiva la connessione wireless sul tuo dispositivo mobile e cerca "Hune Flora" nell'elenco per abbinare i dispositivi: la voce dirà "Hune Connected" (Hune collegato) e la luce diventerà blu. E sono pronte per essere usate! Dopo il primo abbinamento le cuffie si collegheranno automaticamente al dispositivo associato. Se non avviene alcun collegamento dopo che le cuffie sono entrate in modalità abbinamento, spegnile per risparmiare la batteria. Non effettuare altre operazioni durante questa procedura, per evitare errori del programma.

Riproduci/Pausa: Premi  delicatamente per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Brano precedente/successivo: Tieni premuto  per 2 secondi per passare al brano successivo; tieni  premuto per 2 secondi per tornare al brano precedente.

Controllo del volume: Premi delicatamente  per aumentare il volume; premi delicatamente  per diminuire il volume. Ti consigliamo di non ascoltare al massimo volume per periodi prolungati, per preservare la tua salute uditiva.

Cambiare modalità di equalizzazione: Premi 2 volte  per alternare tra le 3 modalità di equalizzazione preimpostate: Rock - Pop - Normale.

Assistente vocale: Premi  2 volte per attivare l'assistente vocale. La disponibilità di questa funzione dipende dal modello del tuo dispositivo mobile.

Rispondere/Terminare/Rifiutare una chiamata: All' arrivo di una chiamata, la voce di avviso dirà "Incoming call" (Chiamata in arrivo), premi  delicatamente per rispondere alla chiamata. Per terminare premi di nuovo.  Tieni premuto per 2 secondi per rifiutare una chiamata in arrivo.

Spegnimento: Tieni premuto  per 3 secondi per spegnere le cuffie.

Modalità ingresso ausiliario: Collegando il cavo all'ingresso ausiliario, le cuffie passeranno automaticamente a questa modalità.

Stato della spia LED:

- Ⓐ Stato di ricarica: La spia LED resta rossa durante la ricarica. Quando la ricarica è completata, la spia LED diventa blu. Stato di connessione: La spia LED
- Ⓑ lampeggia alternando blu e rosso quando la modalità BT è attiva e non ci sono dispositivi collegati. Stato di riproduzione: La spia LED
- Ⓒ lampeggia in blu durante la riproduzione e resta accesa in pausa.

Recycled songs!

Ora che padroneggi alla perfezione le tue nuove cuffie, goditele con le nostre playlist che, proprio come il dispositivo, sono fatte con materiale riciclato:

Team Estate



Team Inverno



Garanzia:

Questo prodotto è garantito come esente da difetti di materiali e di fabbricazione.

La garanzia è fornita per un periodo di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di acquisto direttamente presso il punto vendita da cui è stato acquistato il prodotto.

La garanzia copre solo il primo consumatore e non è trasferibile o cedibile a nessun consumatore successivo, né il periodo di garanzia sarà esteso in caso di riparazione o sostituzione del prodotto.

Le parti che per loro natura subiscono usura o graffi dovuti al normale utilizzo del prodotto non sono coperte dalla presente garanzia.

Il consumatore non avrà diritto all'applicazione della garanzia se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Quando il prodotto è stato utilizzato in condizioni diverse da quelle normali (ad esempio: stoccaggio improprio, esposizione all'umidità, modifiche non autorizzate, caricamento di software, connessioni non autorizzate, urti, fuoco, bagnatura, cadute, installazione impropria, ecc.
- b) Quando il prodotto non è stato utilizzato secondo le istruzioni per l'uso.
- c) Quando il prodotto è stato alterato o riparato da

persone e/o laboratori non autorizzati dall'importatore o dal distributore nazionale, o il suo sigillo di garanzia è stato violato, o gli indicatori di umidità sono attivi.

Informazione agli utilizzatori di apparecchiature domestiche:

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- Per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di

acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eco Store SRL ha scelto di aderire a Ecoped, Consorzio Nazionale Riciclo Piccoli Elettrodomestici, che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.