


User Manual

HYBRID NOISE CANCELLING HEADPHONES



Hune Aurora

COD.: AT-AUR-HE-048



¡Gracias!

Al elegir este producto contribuyes a que las cosas se hagan de un mejor modo para todas y todos.

Si te interesa tanto como a nosotros hacer del mundo un mejor lugar #húnete a nuestras redes: @hune.eco

Nos encantaría que todo esto no estuviera impreso, pero por razones legales estamos obligados a hacerlo, por favor, haz que valga la pena y tomate un momento para leerlo antes de usar el producto.

No dejes tu huella

Si has comprado este producto es probable que tengas otro viejo que descartar; ¿Qué harás con él?

Asegúrate deshacerte de él de forma correcta y segura en el contenedor adecuado de acuerdo a las políticas de reciclaje de tu ciudad.

Buenas prácticas y precauciones

Nuestros productos estan diseñados de forma segura y para durar, pero todo lo que hagas con ellos ayudará a prolongar su vida útil y reducir riesgos, por eso te recomendamos:

- ① No utilices un voltaje superior a 5V para cargar los auriculares.
- ② Si el producto se encontrara dañado, lo lamentamos, pero por tu seguridad y la de tu dispositivo, no lo abras.
- ③ Asegúrate de guardarlo cuidadosamente, en un lugar seco, sin exposición a temperaturas extremas o ambientes de humedad. Manténlo alejado de cualquier fuente de calor extremo. Definitivamente no los arrojes al fuego.
- ④ Evita su contacto con líquidos.
- ⑤ Estos auriculares no son un juguete, no recomendamos su uso por parte de niñas y niños menores bajo ninguna circunstancia.
- ⑥ Te recomendamos no escuchar al máximo volumen durante tiempo prolongado para preservar tu salud auditiva.

Producto


Especificaciones Técnicas:

Código	AT-AUR-HE-048
Modelo:	HPH01
Impedancia:	32Ω
Frecuencia:	20Hz ~ 20KHz
Sensibilidad:	108 ± 2 dB
Reducción de ruido:	-35 ±3 dB
Tamaño altavoz:	40 mm
Autonomía:	BT 100 h, ANC 70 h, BT+ANC 38h*
Tiempo de carga:	2 horas
Versión BT:	v5.3
Distancia efectiva:	10 m
Entrada:	DC 5V-1A

*La autonomía de la batería depende del uso y funciones utilizados.


Dispositivo

- Ⓐ Botón multifunción
- Ⓑ Botón Cancelación de ruido
- Ⓒ Puerto de carga
- Ⓓ Entrada 3.5mm



Vista trasera

Nota importante: Las partes de este producto fueron diseñadas para ser intercambiables y prolongar su vida útil. Parte de lo que ayudara a extender su vida es no desarmarlos innecesariamente. En caso de que una de las partes necesitara un cambio, comuníquese con nosotros para gestionar los repuestos de las partes señaladas:



Uso y controles

Carga de auriculares: Carga por completo antes del primer uso conectando el cable provisto en el puerto de carga ㉟.

La luz LED de los auriculares permanecerá roja mientras se realiza la carga y se volverá verde una vez finalizada.

Batería baja: el LED de los auriculares se encenderá de rojo intermitente cada 5 segundos y una voz indicará "Low battery" (batería baja).

La carga completa de los auriculares puede demorar hasta 2 horas.

En caso de quedarte sin batería de forma inesperada, recuerda que puedes conectar el cable de 3.5 mm incluido en la entrada ㊦ y seguir escuchando tu música favorita todo el tiempo que quieras.

Emparejamiento BT: Mantén presionado el botón multifunción ㊦ durante 3 segundos para encender los auriculares. El indicador LED se encenderá en rojo y azul intermitentemente y una voz dirá "Hello" (Hola), y automáticamente pasará al modo emparejamiento para conectarlo a un dispositivo.

Activa la función de conexión inalámbrica en tu dispositivo móvil y busca "**Hune Aurora**" en la lista

para emparejar los dispositivos, la voz indicará “Hune Connected” (Hune conectado). ¡Y listo para usar!.

Si no hay conexión de emparejamiento después de que los auriculares entren en modo de emparejamiento, apágalos para ahorrar batería.

Evita realizar otras operaciones durante la búsqueda de BT para evitar errores del programa.

Responder/Finalizar llamada: Al ingresar una llamada, la voz de aviso indicará “Incoming call” (Llamada entrante), presiona suavemente el botón multifunción Ⓜ. Presiónalo nuevamente para finalizar la llamada.

Algunos teléfonos contestan las llamadas por su receptor propio de forma predeterminada. Por favor, revisa las instrucciones de tu teléfono para configurarlo.

Rechazar una llamada entrante: Mantén presionado el botón multifunción Ⓜ durante 1 segundo para rechazar una llamada entrante.

Reproducir/Pausar: Presiona el botón multifunción Ⓜ una vez para reproducir o pausar tu música.

Canción siguiente: Desplaza Ⓜ hacia adelante.

Canción anterior: Desplaza Ⓜ hacia atrás.

Subir volumen: Desplaza Ⓐ hacia arriba de a una vez para subir el volumen paulatinamente.

Se oirá un tono de aviso al alcanzar el volumen máximo. Te recomendamos no escuchar al máximo durante tiempo prolongado para preservar tu salud auditiva.

Bajar volumen: Desplaza Ⓐ hacia abajo de a una vez para bajar el volumen paulatinamente.

Asistente de voz: Presiona el botón multifunción Ⓐ 2 veces hasta oír un tono de aviso de función activa. La disponibilidad de esta función se encuentra sujeta al modelo de tu dispositivo móvil.

Apagado: Mantén presionado el botón multifunción Ⓐ durante 3 segundos hasta oír "Goodbye" (Adios).

Configuraciones de sonido

Los auriculares, por defecto, se encienden en el modo Music (Música) sin cancelación de ruido. Sigue las instrucciones para explorar las diferentes modalidades:

Modo Noise cancelling (Cancelación de ruido):

Presiona suavemente Ⓑ para cambiar al modo ANC, el mensaje de voz indicará "ANC on".

Modo Aware (Alerta): Nuevamente, presiona

suavemente **(B)**, la voz indicará "Aware mode". Este modo permitirá oír lo que sucede a tu alrededor sin necesidad de pausar la música ni quitarte los auriculares.

Una vez más, presiona suavemente **(B)**, la voz indicará "ANC Off" (ANC apagado). Este es el modo básico para disfrutar de tus canciones favoritas.

¡Recycled songs!

Ahora que ya dominas a la perfección tus nuevos auriculares te invitamos a disfrutarlos con nuestras playlists, que al igual que el dispositivo, están hechas con material reciclado:



Team Verano



Team invierno