LIVALL



BH50T BH50M
BH51T BH51M

Smart cycling helmets
Smart cycling/skateboarding/skating helmets

Quick Start Guide

EN DE FR IT

www.livall.com

Downloaded from: Manuall

EN

I. Introduction

Welcome to use LIVALL smart helmets. This guide will instruct you on how to use this product. As we continuously work to improve our products' hardware and software, this guide may be updated aperiodically. If you require more detailed usage instructions, please refer to the enclosed "Important Information and Warranty Card".





Note: The picture is for reference only. If the actual product appears different from the picture, the real product shall prevail.

II.Packing List

Helmet x 1 Bling Remote Controller BR80 x 1

Quick Start Guide x 1 Magnetic USB charging cable x 1

Important Information and Warranty Card x 1

III.Wearing Instructions



Incorrect



Incorrect

Proper Wearing

Adjust the length of the chinstrap

Leave a gap as thick as one finger

Correctly position the helmet

Check whether the buckle is properly fastened

IV.Operating Instructions *(charge the product before use)*

4.1 Power on/off



Power on: Hold press the ⏻ button at the back of the product for 3 seconds until the indicator light turns on.

Power off: Hold press the ⏻ button at the back of the product for 3 seconds until the indicator light turns off.

4.2 Warning lighting

Adaptive warning lighting:

The LED taillight will blink for 10 seconds after the helmet is powered on, then enter adaptive warning light mode automatically. In this mode, the warning light turns off automatically during daytime or in a bright environment, and turns on automatically at night or in a dark environment.

4.3 Charging:



1.When the soft rubber lid with “LIVALL” image is opened, the Magnetic charging port will be seen.



3.Charging time:

It is recommended that the electric current of the charger is no less than 1A. Charging time is 3 hours to fully charge the Helmet.



2.To charge:

Insert a USB cable into the USB Charging cable interface of the helmet. Charging starts when the ⏻ button indicator blinks.



4.Charging completed:

During charging, when the ⏻ button indicator stops blinking and turns off, charging is completed.

4.4 Connecting to the BR series remote control

1. Connecting for the first time:



Turn on the Bling remote controller, which will connect to the helmet automatically when it is within 5 m of the helmet.



After successful connection, the indicator will blink three times in quick succession.

After successful connection, press the "▷" or "◁" button of the remote to control the turn signal light of the helmet.

After BH50M\BH51M is connected, the Bluetooth headset functions such as “play”, “pause”, “making/receiving calls” and “adjusting volume” can be manipulated through the Bling remote controller.

2. Connecting to a new remote control(in case the original remote control gets lost or damaged):



Keep the active Bling remote controller near the control module of the helmet.



The LED taillight will blink once per second, indicating that Bling remote controller needs be connected.



After successful connection, the indicator will blink three times in quick succession.

4.5 Bluetooth headset *(BH50M/BH51M)*

When helmet is powered off, hold press the ⏻ button at the back of the product until you hear "Pairing".

Switch on Bluetooth of your phone and scan for the "Helmetphone" device.

Click to connect. A voice prompt "Connected" will be heard from the speakers when the connection is completed.

4.6 Instructions for Bling remote controller

Photo-shooting — *Press photo-shooting button one time to pull up camera mode on your smartphone. You will see the camera mode pop up. Press photo-shooting button again to snap a photo. (Make sure to be connected to LIVALL APP)*

Direction-up — *Press direction-up key one time to increase volume. Hold down direction-up key to play previous song.*

Direction-Left — *Press the direction-right key to signal turn right.*

Direction-Right — *Press the direction-left key to signal turn left.*

Confirm — *Press the conÞrmation key (middle key) to play/pause music and answer/end incoming calls. Hold down the conÞrmation key to reject incoming calls. Double click the conÞrmation key to make a phone call from the last dialing out number on your smartphone.*

Direction-bottom — *Press direction-down key one time to decrease volume. Hold down direction-down key to play next song.*

Intercom — *Hold down the intercom key to communicate your message with team riders. (Make sure to be connected to LIVALL APP to enter the Grouping mode)*

Tip:

To ensure signal stability for connection, please try not to place your mobile phone right against your body.

4.7 Connecting to "LIVALL" App

For Android: Start LIVALL Riding. The App will automatically connect to the helmet;

For IOS: Follow LIVALL Riding guide to connect to the helmet.

LIVALL Riding APP

LIVALL ON FACEBOOK

Only if the helmet is successfully connected to LIVALL APP, SOS alert feature and LED light indicators can work.

V. Considerations

1. The helmet contains electronic parts inside. Please do not take a long ride in the rain although the helmet can prevent the rain from splashing.
2. After the helmet gets wet in the rain, the water droplets might occur in the chimney of tail LED lights. The water droplets will disappear when you put the helmet under the ventilation environment for 1-2 days.
3. The helmet contains the battery of 3.7V/600mAh. The battery capacity varies with temperature change. The battery life can decay when the helmet is used at low temperatures or below Zero degrees Celsius.
4. If the electronic functions do not work, please charge the helmet for 3 hours and then check if it works normally.
5. The helmet contains impact detection devices. Only if you connect your helmet with LIVALL APP, start ride mode on the APP and your helmet suffers from the heavy impact, SOS alert feature can be triggered. Your emergency contacts set on LIVALL APP can accordingly receive your SOS messages.

VI. Technical Specifications

Battery life :	Max. 10hrs for lighting time
Standby duration :	Max. 180 days
Charging port :	Magnetic USB
Temperature :	Temperature for use: 0°C~40°C. Recommended temperature for storage : -20~45°C
Electricity parameter :	DC 5V/1A
Battery :	3.7V/600mAh
Charging time :	Approximately 3 hours

---

a) that the helmet can only protect if it fits well and that the buyer should try different sizes and choose the size which feels secure and comfortable on the head;
b) that the helmet should be adjusted to fit the user, e.g. the straps positioned so that they do not cover the ears, the buckle positioned away from the jawbone and the straps and buckle adjusted to be both comfortable and firm;
c) how the helmet should be positioned on the head to ensure the intended protection is provided (e.g. that it should be placed so as to protect the forehead and not be pushed too far over the back of the head);
d) that a helmet cannot always protect against injury;
e) that a helmet subjected to a severe impact should be discarded and destroyed;
f) a statement of the danger of modifying or removing any of the original component parts of the helmet other than as recommended by the manufacturer, and that helmets should not be adapted for the purpose of fitting accessories in a way not recommended by the manufacturer.

LIVALL's website : www.livall.com

DE

I. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Livall Helmes. Diese Anleitung wird Sie bei der Nutzung dieses Produktes unterstützen. Da wir stetig an der Verbesserung unserer Produkte, sowohl bei der Software als auch an der Hardware arbeiten, kann diese Anleitung ohne vorherige Ankündigung einem Update unterzogen werden. Falls Sie eine detaillierter Bedienungsanleitung benötigen, lesen Sie auch die beigefügten " Wichtigen Informationen und die Garantiekarte "





Achtung: Das Bild dient nur als Beispiel. Falls es nicht mit dem Produkt übereinstimmt, ist das wirkliche Produkt maßgebend

II. Inhalt

Helm x 1 Bling Remote Controller BR80 x 1 Schnellstartanleitung x 1

Magnetisches USB Ladekabel x 1 Wichtige Informationen und Garantiekarte x 1

III. Trageanweisungen



Falsch



Falsch



Richtiges Tragen

Stellen Sie die Länge des Kinnriemens ein

Lassen Sie einen fingerbreit Luft

Setzen Sie den Helm richtig auf

Vergewissern Sie sich das der Verschluß zu ist

IV.Bedienungsanleitung *(bitte laden Sie den Helm zuerst komplett auf)*

4.1 Power an/aus



Einschalten: Drücken und halten Sie die ⏻"Power Taste" auf der Rückseite des Gerätes für ca. 3 Sekunden bis die Kontrollleuchte angeht.

Ausschalten : Drücken und halten Sie die ⏻ "Power Taste" auf der Rückseite des Gerätes für ca. 3 Sekunden bis die Kontrollleuchte aus geht.

4.2 Warnlicht

Adaptives Warnlicht:

Nach dem Einschalten blinkt das Rücklicht für ca. 10 Sekunden, dann schaltet sich automatisch die adaptive Warnbeleuchtung ein. In dieser Einstellung schaltet sich das Licht tagsüber oder bei heller Beleuchtung aus. Bei Nacht oder Dunkelheit schaltet es sich wieder selbstständig ein.

4.3 Laden:



1.Unter der Gummiabdeckung mit der Aufschrift „Livall“ befindet sich der USB Ladeanschluß.



3. Ladezeit:

Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit einem Ladestrom von mindestens 1 A. Ein kompletter Ladevorgang dauert dann ca. 3 Stunden.



2.Laden:

Verbinden Sie das USB Kabel mit der Ladebuchse des Helmes. Als Ladebestätigung blinkt die Beleuchtung der ⏻ “Power Taste”.



4.Der Ladevorgang ist beendet :

sobald die Beleuchtung der ⏻ “Power Taste” zu blinken stoppt.

4.4 Eine Verbindung zur „Bling-Remote“ Fernbedienung herstellen

---

1. 1.Erstverbindung:



Schalten Sie die Fernbedienung ein. Diese wird sich automatisch mit dem Helm verbinden, falls dieser sich in einem 5 Meter Radius befindet.

Nach einer erfolgreichen Verbindung blinkt die Beleuchtung der Fernbedienung 3 mal kurz.

Drücken Sie bitte die "▷" oder"◁ " Taste der Fernbedienung um das Blinksignals des Helmes zu testen.

Nachdem der BH50M\BH51M verbunden ist, können Funktionen wie “play”, “pause”, “anrufen oder angerufen werden” und “Lautstärkeanpassungen“ über die Bluetooth-Verbindung der Fernbedienung vorgenommen werden.

2. Verbindung zu einer anderen Fernbedienung (im Fall eines Verlustes des Originals):



Halten Sie die eingeschaltete Fernbedienung neben das Kontrollmodul des Helmes.

Das LED Rücklicht wird 1 mal pro Sekunde blinken. Dies zeigt an, dass die Fernbedienung angelernt wird.



Nach erfolgreichem Anlernen blinkt die Fernbedienung 3 mal kurz.

4.5 Bluetooth headset *(BH50M/BH51M)*



im ausgeschalteten Zustand" drücken und halten Sie bitte die ⏻ "Power Taste" des Helmes bis Sie "Pairing" hören.



Schalten Sie das Bluetooth ihres Smartphones ein und suchen Sie nach dem Helmetphone.



Drücken Sie auf "Verbinden". Als Bestätigung für eine erfolgreiche Verbindung werden Sie „Connected" aus den Lautsprechern hören.

4.6 Anleitung für die "Bling-Remote" Fernbedienung

Foto-aufnehmen — *Drücken Sie einmal auf den Foto-Knopf der Fernbedienung. Dies schaltet den Kamera-Modus ihres Smartphons ein. Ein erneuter Druck auf die Taste nimmt das Bild auf (Hierzu müssen Sie mit der LIVALL APP verbunden sein)*

Taste nach oben — *Ein kurzer Druck auf diese Taste erhöht die Lautstärke, ein langer Druck schaltet weiter auf den vorherigen Song.*

Taste Links — *Blinker links.*

Taste Rechts — *Blinker rechts.*

Taste Mitte — *Ein Druck auf die mittlere Taste schaltet zwischen Play /Pause bei der Musikwiedergabe oder zwischen annehmen /beenden eines Anrufes hin und her. Langes Drücken des mittleren Knopfes führt zu einer Ablehnung eines Anrufes, ein Doppelklick startet die Wahlwiederholug der letzten Nummer.*

Taste nach unten — *Ein kurzer Druck verringert die Lautstärke, ein langer Druck schaltet auf den nächsten Song.*

Walkie Talkie Taste — *Halten Sie diese Taste gedrückt um mit ihren Gruppenmitgliedern zu sprechen. (vergewissern Sie sich das Sie mit der LIVALL APP verbunden sind)*

Tip: Um eine sichere Signalverbindung zu gewährleisten tragen Sie ihr Smartphone bitte nicht direkt an ihrem Körper.

4.7 Connecting to "LIVALL" App

Für Android: Starten Sie die LIVALL Riding. App .Diese wird sich automatisch mit dem Helm verbinden.

Für IOS: Folgen Sie dem LIVALL Riding guide um ihr Smartphone mit dem Helm zu verbinden.

LIVALL Riding APP

LIVALL ON FACEBOOK

Der SOS-Alarm und die Richtungsanzeigen funktionieren nur bei einem korrekt, mit der Livall-App, verbundenem Helm.

V. Sicherheitshinweise

1. Der Helm enthält elektronische Bauteile. Bitte unternehmen Sie keine lange Regenfahrten obwohl Sie der Helm vor Regen schützen kann.
2. Wenn der Helm im Regen nass wird können sich in den Montagetunneln der LED`s Wassertröpfchen bilden. Diese Wassertröpfchen verschwinden nach ein bis 2 Tagen bei guter Belüftung des Helmes.
3. Im Helm ist ein Akku mit 3,7V/600 mAh verbaut. Die Akkuleistung ist von der Temperatur abhängig und variiert daher. Bei niedrigen Temperaturen, oder bei Temperaturen nahe 0°C kann die Batteriekapazität stark eingeschränkt sein.
4. Falls der Helm einmal keine Funktion hat, dann laden Sie diesen bitte zuerst für 3 Stunden auf. Jetzt können Sie überprüfen ob alles normal funktioniert.
5. Im Helm ist eine Aufprallerkennung implementiert. Ein Notruf kann bei einem Aufprall nur abgesetzt werden falls der Helm mit der Livall App verbunden und der Radfahrmodus gestartet wurde. Der Notruf wird an den in der App hinterlegten Kontakt versendet.

VI. Technical Specifications

Batterielebensdauer:	Max. 10 Std. mit Licht
Standby:	Max. 180 Tage
Ladebuchse:	Magnetisches USB
Temperaturbereich:	Arbeitstemperatur: 0°C~40°C. Empfohlene Lagertemperatur : -20~45°C.
Ladestrom:	DC 5V/1A
Batterie:	3.7V/600mAh
Ladezeit:	ca. 3 Stunden

a) der Helm kann einen Benutzer nur schützen falls dieser die richtige Größe hat. Im Zweifelsfall verschieden Größen versuchen und die Größe nehmen die gut passt und angenehm sitzt.
b) der Helm sollte so eingestellt werden dass er dem Benutzer passt, d.h die Riemen sollten nicht die Ohren bedecken oder der Verschluß sollte nicht am Kiefer liegen. Die Riemen sollten eng anliegen aber trotzdem noch angenehm zu tragen sein.
c) der Helm sollte so getragen werden das er seine Schutzwirkung erfüllen kann (nicht zu weit nach hinten damit auch die Stirn noch geschützt ist)
d) ein Helm kann nicht immer vor einer Verletzung schützen
e)ein Helm sollte nach einem harten Sturz erneuert und nicht weiter getragen werden
f) ein Helm sollte nicht modifiziert werden. Alle vom Hersteller eingebauten Teile sollten am Helm verbleiben und nicht durch andere ersetzt werden.

LIVALL's website : www.livall.com

I. Introduction

Nous sommes heureux de vous présenter les casques intelligents LIVALL. Ce guide comporte les instructions d'utilisation de ce produit. Dans la mesure où nous cherchons sans cesse à améliorer les éléments matériels et logiciels de nos produits, ce guide est susceptible d'être mis à jour de temps à autre. Pour obtenir des instructions d'utilisation plus détaillées, veuillez vous reporter au document « Informations importantes et bon de garantie » ci-joint.





Remarque : l'illustration n'est fournie qu'à titre de référence. Si le produit réel se présente différemment de l'illustration, alors le produit réel prévaut.

II. Liste de colisage

Casque x 1 Télécommande BR80 x 1 Guide de prise en main rapide x 1
Câble de charge magnétique USB x 1 Informations importantes et bon de garantie x 1

III. Instructions relatives au port du casque



Incorrect



Incorrect

Port adéquat

Régler la longueur de la jugulaire

Laisser un espace de façon à pouvoir y passer un doigt

Positionner correctement le casque

Vérifier que la boucle est correctement fermée

IV.Mode d'emploi *(charger le produit avant utilisation)*

4.1 Marche / arrêt





Marche : maintenir enfoncé le bouton ⏻ situé à l'arrière du produit pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux ⏻ s'allume.

Arrêt : maintenir enfoncé le bouton ⏻ situé à l'arrière du produit pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux ⏻ s'éteigne.

4.2 Éclairage d'avertissement

Éclairage d'avertissement adaptatif :

Le feu arrière LED clignote pendant 10 secondes à l'allumage du casque, puis passe automatiquement en mode d'éclairage d'avertissement adaptatif. Dans ce mode, l'éclairage d'avertissement s'éteint automatiquement pendant la journée ou dans un environnement lumineux, et s'allume automatiquement la nuit ou dans un environnement sombre.

4.3 Charge



1.Pour accéder au port de charge USB, ouvrir le couvercle en caoutchouc souple portant l'image « LIVALL ».



2.Pour charger : Insérer un câble USB dans l'interface USB du casque. La charge démarre lorsque le bouton ⏻ lumineux clignote.



3.Temps de charge :Il est recommandé d'utiliser un courant électrique d'au moins 1 A pour le chargeur. Environ 3 heures sont nécessaires pour charger le produit.



4.Charge terminée : Pendant la charge, le bouton ⏻ lumineux s'arrête de clignoter et s'éteint pour indiquer que la charge est terminée.

4.4 Connexion à la télécommande série BR

---

1. Toute première connexion :



Allumer la télécommande Bling. Elle se connecte alors automatiquement au casque lorsqu'elle est située dans un rayon de 5 m.

Une fois la connexion effectuée, le voyant clignote rapidement trois fois de suite.

Une fois la connexion effectuée, appuyer sur le bouton « ▷ » or « ◁ » de la télécommande pour contrôler le clignotant du casque.

Lorsque BH50M / BH51M est connecté, les fonctions du casque audio Bluetooth telles que « lecture », « pause », « décrocher / raccrocher » et « réglage du volume » peuvent être réglées à l'aide de la télécommande Bling.

2. Connexion à une nouvelle télécommande (en cas de perte ou dégradation de la télécommande d'origine) :



Garder la télécommande active à proximité du module de commande du casque.



Le feu arrière LED clignote une fois par seconde pour indiquer que la télécommande Bling doit être connectée.

Une fois la connexion effectuée, le voyant clignote rapidement trois fois de suite.

4.5 Casque audio Bluetooth *(BH50M/BH51M)*



Lorsque le casque est éteint, appuyer sur le bouton ⏻ situé à l'arrière du produit en le maintenant enfoncé jusqu'à entendre « Pairing » (Couplage).



Activer le Bluetooth sur votre téléphone et rechercher l'appareil « Helmetphone » (Casque audio du casque).



Cliquer dessus pour effectuer la connexion. Les haut-parleurs émettront le message vocal « Connected » (Connecté) une fois la connexion réussie.

4.6 Mode d’emploi de la télécommande Bling



Appareil photo — *Appuyer une fois sur le bouton « appareil photo » pour ouvrir le mode photo de votre smartphone. Le mode photo apparaît alors. Appuyer à nouveau sur le bouton « appareil photo » pour prendre une photo. (S’assurer d’être connecté à l’application LIVALL)*

Flèche Haut — *Appuyer une fois sur la touche « ßèche Haut » pour augmenter le volume. Appuyer sur la touche « ßèche Haut » en la maintenant enfoncée pour lire la piste précédente.*

Flèche Gauche — *Appuyer sur la touche « ßèche Gauche » pour actionner le clignotant gauche.*

Flèche Droite — *Appuyer sur la touche « ßèche Droite » pour actionner le clignotant droit.*

Confirmer OK — *Appuyer sur la touche de conÞrmation (touche centrale) pour lire/mettre en pause de la musique et pour décrocher/raccrocher. Maintenir la touche de conÞrmation enfoncée pour refuser des appels entrants. Double-cliquer sur la touche de conÞrmation pour rappeler le dernier numéro compose sur votre smartphone.*

Flèche Bas — *Appuyer une fois sur la touche « ßèche Bas » pour baisser le volume. Appuyer sur la touche « ßèche Bas » en la maintenant enfoncée pour lire la piste suivante.*

Interphone — *Maintenir la touche « interphone » enfoncée pour transmettre votre message aux membres de votre équipe. (S’assurer d’être connecté à l’application LIVALL pour passer en mode Groupe.)*

Conseil : pour assurer la stabilité du signal de connexion, veuillez faire en sorte de ne pas placer votre téléphone mobile directement contre votre corps.

4.7 Connecting to "LIVALL" App

Pour Android : lancer LIVALL Riding. L'application se connecte automatiquement au casque.

Pour iOS : suivre le guide LIVALL Riding pour connecter le casque.

LIVALL Riding APP

LIVALL ON FACEBOOK

La fonction d'alerte SOS et les voyants lumineux LED ne fonctionnent que si le casque est correctement connecté à l'application LIVALL.

V. Considérations

1. Le casque contient des pièces électroniques à l'intérieur. Ne faites pas un long trajet sous la pluie bien que le casque puisse empêcher l'éclaboussement de la pluie.
2. Une fois le casque mouillé sous la pluie, les gouttelettes d'eau peuvent se produire dans la cheminée des feux LED. Les gouttelettes d'eau disparaîtront lorsque vous mettez le casque dans un environnement de ventilation pendant 1-2 jours.
3. Le casque contient la batterie de 3.7V/600mAh. La capacité de la batterie varie en fonction du changement de température. La vie de la batterie peut se détériorer lorsque le casque est utilisé à basse température ou en dessous de zéro degré Celsius.
4. Si les fonctions électroniques ne marchent pas, veuillez charger le casque pendant 3 heures puis vérifier s'il fonctionne normalement.
5. Le casque contient des dispositifs de détection d'impact. Seulement si vous connectez votre casque avec LIVALL APP, commencez le mode de pédaler sur l'APP et votre casque souffre de l'impact lourd, la fonction d'alerte SOS peut être déclenchée. Vos contacts d'urgence définis sur LIVALL APP peuvent donc recevoir vos messages SOS.

VI. Caractéristiques techniques

Autonomie de la batterie:	Max. 10 heures d'éclairage
Durée de veille:	Max. 180 jours
Port de charge:	Magnétique USB
Température:	Température de fonctionnement : 0 °C~40 °C. Température de stockage recommandée : -20 °C~45 °C
Paramètres électriques:	CC 5 V / 1 A
Batterie:	3,7 V / 600 mAh
Temps de charge:	Environ 2 heures

a) le casque ne protège que s'il est correctement adapté à l'utilisateur, lequel se doit d'essayer différentes tailles afin de choisir la taille qui lui assure sécurité et confort ;
b) le casque doit être ajusté à la morphologie de l'utilisateur en vérifiant, par exemple, que les sangles ne couvrent pas les oreilles, que la boucle est tenue à l'écart de la mâchoire et que les sangles et la boucle sont réglées pour assurer un maintien à la fois ferme et confortable ;
c) le casque doit être positionné sur la tête de façon à fournir la protection prévue (par ex., il doit être placé de manière à protéger le front et ne pas être trop enfoncé au niveau de l'arrière de la tête) ;
d) un casque ne suffit pas toujours à éviter les blessures ;
e) un casque soumis à un choc important doit être jeté et détruit ;
f) une déclaration indiquant que la modification ou le retrait de composants d'origine du casque, en dehors des recommandations du fabricant, représentent un danger, et que les casques ne doivent pas être adaptés en vue d'y installer des accessoires d'une manière autre que celle recommandée par le fabricant.

Site Internet de LIVALL : www.livall.com

IT

I. Introduzione

Questa guida vi illustrerà come utilizzare il casco , lavorando continuamente per migliorare l'hardware e il software la guida verrà aggiornata periodicamente . Per maggiori informazioni consultare " Informazioni importanti e garanzia "





La foto è solo a carattere illustrativo , il prodotto può risultare diverso

II. Confezione

Casco x 1 Telecomando BR80x 1 Guida veloce utilizzo x 1

Cavo di ricarica USB magnetico x 1 Informazioni importanti e garanzia x 1

III. Come indossare



Non corretto



Non corretto



Indossare correttamente

Regolare il cinturino

Lasciare lo spazio di un dito

Posizionare il casco correttamente

Controllare che la fibbia sia fissata bene

IV.Come utilizzare *(assicurasi che sia carico)*

4.1 Accesione / Spegnimento



Accensione: Tenere premuto per 3 secondi il tasto accensione /spegnimento , fino a quando I led si accendono.

Spegnimento : tenere premuto per 3 secondi il tasto accensione / spegnimento fino a quando I led si spengono.

4.2 Luci

Luci automatiche , acceso il casco I led lampeggeranno per 10 secondi e il casco si avvierà in modalità “adatattiva “ , in questa modalità I led si spegneranno da soli durante il giorno e si accenderanno da soli di note o in ambienti bui o con poca luce

4.3 Ricarica :



1.Aprire il coperchio di gomma con la scritta “LIVALL”



2.Per ricaricare :

Inserire il cavo di ricarica USB nel casco. Durante la ricarica il tasto ⏻ lampeggierà .



3. Durata ricarica:

Si consiglia di usare un carica batteria da almeno 1A. 3 ore circa per ricarica completa.



4.Carica completa :

Quando il tasto ⏻ non lampeggia piu e si spegne , la ricarica è completa.

4.4 Connessione del telecomando

1. Prima connessione:



Accendere il telecomando , si connetterà automaticamente al casco (distanza massima 5 metri) .

a connessione riuscita 3 lampeggi veloci .

A connessione avvenuta premere i tasti del telecomando "▷" o "◁" per accendere le frecce .

Dopo aver connesso BH50M\BH51M possiamo utilizzare il telecomando per effettuare e ricevere chiamate, ascoltare la musica . "fare/ ricevere chiamate " , "regolare il volume " possono essere controllate dal telecomando .

2. Collegare un nuovo telecomando (se quello originale viene perso o danneggiato):



Posizionare il telecomando acceso vicino al modulo di controllo del casco .

Il LED lampeggerà (1 lampeggio al secondo) ad indicare che il telecomando deve essere associato .



a connesione riuscita 3 lampeggi veloci

4.5Auricolare Bluetooth (BH50M/BH51M)



A casco spento premere e tenere premuto ⏻ tasto fino a sentire " Pairing".

Accendere il Bluetooth del telefono e cercare "Helmetphone"

Premere su connessione . Si sentirà un messaggio vocale a connessione avvenuta "Connected "

4.6 Instruzioni telecomando

Fare foto	*Premere il tasto foto per aprire la fotocamera del telefono , premere di nuovo il tasto per scattare la foto . (L'applicazione LIVALL deve essere connessa per questa funzione)*
Freccia-sù	*Premere per diminuire il volume , tenere premuto per canzone precedente .*
Freccia –sinistra	*Premere per attivare freccia sinistra .*
Freccia destra	*Premere per attivare freccia destra .*
Conferma	*Premere tasto conferma (tasto centrale) per riprodurre / mettere in pausa la musica o per rispondere / terminare le telefonate . Tenere premuto per riPutare le chiamate in arrivo . Premere due volte per ricomporre l'ultimo numero chiamato dal telefono .*
Freccia giù	*Premere per aumentare il volume , tenere premuto per canzone successiva .*
Intercom	*Tenere premuto per inviare messaggio vocale ai membri del gruppo . (L'applicazione LIVALL deve essere connessa e bisogna far parte di un gruppo)*

Suggerimento: per garantire una connesione stabile non tenere il cellulare troppo a contatto con li proprio corpo

4.7 Connessione all'app "LIVALL"

For Android: Avviare LIVALL Riding. Lìapp si collegherà in automatic con il casco;

Per IOS:seguire la guida LIVALL Riding per connettere il casco.

LIVALL Riding APP

LIVALL ON FACEBOOK

A connessione riuscita, la funzione SOS in caso di caduta e la gestione delle luci possono essere configurate

V. Osservazioni

1. Il casco contiene materiale elettronico , non esporre troppo a lungo alla pioggia anche se è in grado di resistere a schizzi d'acqua
2. Se utilizzato sotto la pioggia alcune gocce d'acqua potrebbero penetrare all'interno , asciugare accuratamente dopo l'uso e lasciare in un ambiente ventilato per 1-2 giorni
3. Il casco contiene una batteria da 3.7v / 600 mAh la durata varia in base alla temperatura ambientale , se utilizzato sotto 0 gradi Celsius la durata sarà inferiore
4. Se il prodotto non funziona , mettere in carica per 3 ore e poi riprovare .
5. Il casco contiene un dispositivo in grado di rilevare eventuali urti / impatti , la funzione SOS che invia messaggi di emergenrza in caso di caduta funziona solo se l'App Livall riding è connessa e correttamente configurata (bisogna aggiungere i contatti di emergenza sull'applicazione Livall riding)

VI. Specifiche tecniche

Durata batteria:	Massimo. 10 ore con luci accese
Durata standby:	Massimo 180 giorni
Porta ricarica:	USB magnetico
Temperatura:	Temperatura di utilizzo 0°C~40°C.
	Temperatura di stoccaggio raccomandata : -20~45°C.
Parametri elettrici:	DC 5V/1A
Batteria:	3.7V/600mAh
Durata ricarica:	Circa 2 ore

a) Il casco protegge dagli urti se indossato in modo corretto , il cliente deve scegliere la giusta taglia ;
b) Il casco deve essere regolato in modo corretto , per esempio posizionare i cinturini in modo che non coprano le orecchie , il casco deve essere comodo e fermo
c) posizionare il casco sulla testa in modo corretto (per esempio deve proteggere la fronte . ma non essere troppo in avanti);
d) Il casco non protegge da tutti gli urti ;
e) un casco che subisce un forte urto deve essere buttato ;
f) non rimuovere o modificare alcun componente originale del prodotto se non raccomandato dal produttore , non applicare accessori non raccomandati dal produttore

Sito internet LIVALL : www.livall.com

Designed and Assembled in Shenzhen China

LIVALL

RIDE DIFFERENT

LIVALL HELP CENTER

BH5X-QO-V1.0